


PCON-PL/PO コントローラ パルス列入力タイプ

取扱説明書 第17版





お使いになる前に

この度は、当社の製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

この取扱説明書は本製品の取扱い方法や構造、保守等について解説しており、安全にお使い頂く為 に必要な情報を記載しています。

本製品をお使いなる前に必ずお読み頂き、十分理解した上で安全にお使い頂きますよう、お願い致します。

製品に同梱の DVD には、当社製品の取扱説明書が収録されています。

製品のご使用につきましては、該当する取扱説明書の必要部分をプリントアウトするか、またはパソコンで表示してご利用ください。

お読みになった後も取扱説明書は、本製品を取り扱われる方が、必要な時にすぐ読むことができるように保管してください。

【重要】

- ・この取扱説明書は本製品専用に書かれたオリジナルの説明書です。
- ・この取扱説明書に記載されている以外の運用はできません。記載されている以外の運用をした 結果につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・この取扱説明書に記載されている事柄は、製品の改良にともない予告なく変更させて頂く場合があります。
- ・この取扱説明書の内容について、ご不審やお気付きの点などがありましたら、「アイエイアイ お客様センターエイト」もしくは最寄りの当社営業所までお問合せください。
- ・この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製する事はできません。
- ・本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。



ご注意

CAUTION

1. ご注意

ロータリアクチュエータの多回転仕様は以下の式を満たす範囲内でご使用ください。 また最大回転角度は±9999 [deg] (最大ソフトストロークリミット) となります。

最大回転角度 [deg]

±2²³ ≥

単位移動量 [deg/Pulse]

・最大回転角度 : ご使用条件を設定してください。(Max −9999~9999 [deg])

・単位移動量 : 指令パルス1パルス当りの移動量

例)RCP2-RTBL-I-28P-20-360-*を使用し、単位移動量を0.05 [deg/Pulse]、最大9999 [deg] の運転を行う場合

単位移動量 [deg/Pulse]

 $\pm 2^{23} \ge \frac{9999}{0.05}$

±2²³ ≥ 199980

従って、この場合は運転可能です。

2. 対象機種

アクチュエータ	RCP2-RTBL-I-28P-20-360-*	コントローラ	PCON-PL/PO-28PI-*
	RCP2-RTBL-I-28P-30-360-*		
	RCP2-RTCL-I-28P-20-360-*		
	RCP2-RTCL-I-28P-30-360-*		

1. 使用環境

使用環境は汚染度2の環境または同等の環境で使えます。

2. パソコン対応ソフト、ティーチングボックスの型式について

PCONコントローラシリーズ全体で、新たな機能を追加しております。

このために、通信プロトコルを一般的なModbus方式(準拠)に変更しておりますので、 従来RCP2コントローラに使用していましたパソコン対応ソフト、ティーチングボックスは 互換性がありません。

本コントローラを使用する際は、以下の型式のものをご用意ください。

	型式	サポート開始バージョン	備考
パソコン対応ソフト	RCM-101- * * *	V6.0.0.0	
ティーチングボックス	RCM-T	V2.00	従来RCP2コントローラにも
簡易ティーチングボックス	RCM-E	V2.00	接続できます
データ設定器	RCM-P	V2.00	

3. 最新データの保管のお願い

本製品は、パラメータの記憶媒体として不揮発性メモリを採用しております。通常は電源 遮断時でもデータを保持しておりますが、不揮発性メモリが故障した場合はデータが失われ てしまいます。

又、他の要因においてもコントローラを交換する必要が生じた場合に、データが早急に復元 できるようパラメータの最新データを保管しておくことを強くお薦めします。

保管方法としては、

- ①パソコン対応ソフトを使用して、CDやDVDに記憶する。
- ②パラメータ表を作成し、書面にて書き残しておく。



CE マーキング

CE マーキングの対応が必要な場合は、別冊の海外規格対応マニュアル (MJ0287) に従ってください。



目 次

安:	全ガイ	F	1
1.	概要		9
	1.1	はじめに	
	1.2	型式の見方	10
	1.3	システム構成	.11
	1.4	開梱から試運転までの手順	12
	1.5	保証	14
		1.5.1 保証期間	14
		1.5.2 保証の範囲	
		1.5.3 保証の実施	
		1.5.4 責任の制限 1.5.5 規格法規等への適合性および用途の条件	
		1.5.6 その他の保証外項目	
2.	仕様		16
	2.1	基本仕様	16
	2.2	コントローラ各部の名称と機能	
	2.3	外形寸法	18
3.	設置	および配線	19
	3.1	設置環境	
	3.2	供給電源	20
	3.3	ノイズ対策と接地について	
	3.4	放熱および取付けについて	22
	3.5	外部接続図	23
	3.6	電源の配線	24
	3.7	ブレーキ強制解除スイッチの配線	24
	3.8	非常停止回路の配線	25
		3.8.1 駆動信号しゃ断(標準)	25
		3.8.2 モータ駆動電源しゃ断	
	3.9	アクチュエータとの接続	
		3.9.1 モータ中継ケーブル	
	3.10	3.9.2 エンコーダ中継ケーブル I/Oシールドケーブルの接続	
		通信ケーブルの接続	



4.	I / (〇信号による動作・運転	32
	4.1	インターフェース回路	32
		4.1.1 外部入力仕様	32
		4.1.2 外部出力仕様	
		4.1.3 指令パルス列入力仕様	
		4.1.4 入力信号の認識	
	4.0	4.1.5 ロボグリッパーの注意点	
	4.2	標準タイプ	
		4.2.1 入出力信号の説明 4.2.2 運転時に必要なパラメータの設定	38
		4.2.3 電源投入後のタイミング	
	4.3	押付けタイプ	
		4.3.1 入出力信号の説明	
		4.3.2 運転時に必要なパラメータの設定	54
		4.3.3 電源投入後のタイミング	58
5.	パラ	メータの設定	60
	5.1	パラメーター覧表	60
	5.2	パラメータの詳細説明	61
		5.2.1 アクチュエータのストローク範囲の関連	61
		5.2.2 アクチュエータ動作特性の関連	
		5.2.3 外部インターフェースの関連	
_		5.2.4 サーボゲイン調整	
6.		ブルシューティング	
	6.1	トラブル発生時の処理	
	6.2	アラームレベルの区分	
	6.3	アラーム内容と原因・対策	
	6.4	ティーチングボックス操作時に発生するメッセージ	
	6.5	こんな場合には	80
付给	録		84
		可能なアクチュエータの仕様一覧	
		イダタイプ(モータストレートタイプ)の速度と可搬質量の相関図	
		イダタイプ(モータ折返しタイプ)の速度と可搬質量の相関図	
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ブルガイド付タイプの速度と可搬質量の相関図	
		レガイド付タイプの速度と可搬質量の相関図	
		・防滴タイプの速度と可搬質量の相関図	
		ナカと電流制限値	
		メータの記録	
办门	百 履 展		110



安全ガイド


安全ガイドは、製品を正しくお使い頂き、危険や財産の損害を未然に防止するために書かれたものです。製品のお取扱い前に必ずお読みください。

産業用ロボットに関する法令および規格

機械装置の安全方策としては、国際工業規格ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、一般論として次の4つを規定しています。



これに基づいて国際規格ISO/IECで階層別に各種規格が構築されています。 産業用ロボットの安全規格は以下のとおりです。




また産業用ロボットの安全に関する国内法は、次のように定められています。

|労働安全衛生法|第59条

危険または有害な業務に従事する労働者に対する特別教育の実施が義務付けられています。

労働安全衛生規則



第150条……産業用ロボットの使用者の取るべき措置



労働安全衛生規則の産業用ロボットに対する要求事項

作業エリア	作業状態	駆動源のしゃ断	措置	規定	
可動物用力	白新海転出	1 +1	運転開始の合図	104条	
可動範囲外	自動運転中	しない	柵、囲いの設置等	150 条の4	
		する (運転停止含む)	作業中である旨の表示等	150 条の3	
	教示等の		作業規定の作成	150 条の3	
			直ちに運転を停止できる措置	150 条の3	
	作業時	しない	作業中である旨の表示等	150 条の3	
			特別教育の実施	36条31号	
可動範囲内			作業開始前の点検等	151条	
		する	運転を停止して行う	150 条の 5	
		9 0	作業中である旨の表示等	150 条の 5	
			作業規定の作成	150 条の 5	
	検査等の	直ちに運転停止できる措置	150 条の 5		
	作業時	(やむをえず運転中	作業中である旨の表示等	150 条の 5	
		に行う場合)	特別教育の実施	2/夕22日	
			(清掃・給油作業を除く)	36 条 32号	

2



当社の産業用ロボット該当機種

労働省告示第51号および労働省労働基準局長通達 (基発第340号) により、以下の内容に該当する ものは、産業用ロボットから除外されます。

- (1) 単軸ロボットでモータワット数が80W以下の製品
- (2) 多軸組合セロボットでX・Y・Z軸が300mm以内、かつ回転部が存在する場合はその先端を含めた最大可動範囲が300mm立方以内の場合
- (3) 多関節ロボットで可動半径およびZ軸が300mm以内の製品

当社カタログ掲載製品のうち産業用ロボットの該当機種は以下のとおりです。

1. **単軸ロボシリン**ダ RCS2/RCS2CR-SS8□**でストローク**300mm**を超えるもの**

2. 単軸ロボット

次の機種でストローク300mmを超え、かつモータ容量80Wを超えるもの ISA/ISPA, ISDA/ISPDA, ISWA/ISPWA, IF, FS, NS

- 3. リニアサーボアクチュエータ ストローク300mmを超える全機種
- 4. 直交ロボット 1~3項の機種のいづれかを 1 軸でも使用するもの、および CT4
- 5. IXスカラロボット

アーム長300mmを超える全機種

(IX-NNN1205/1505/1805/2515、NNW2515、NNC1205/1505/1805/2515を除く全機種)



当社製品の安全に関する注意事項

ロボットのご使用にあたり、各作業内容における共通注意事項を示します。

No.	作業内容	注意事項
1	機種選定	●本製品は、高度な安全性を必要とする用途には企画、設計されていませんので、人命を保証できません。従って、次のような用途には使用しないでください。
		①人命および身体の維持、管理などに関わる医療機器 ②人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置
		(車両・鉄道施設・航空施設など) ③機械装置の重要保安部品(安全装置など)
		●製品は仕様範囲外で使用しないでください。著しい寿命低下を招き、製
		品故障や設備停止の原因となります。 ■次のような環境では使用しないでください。
		①可燃性ガス、発火物、引火物、爆発物などが存在する場所
		②放射能に被爆する恐れがある場所 ③周囲温度や相対湿度が仕様の範囲を超える場所
		④直射日光や大きな熱源からの輻射熱が加わる場所
		⑤温度変化が急激で結露するような場所 ⑥腐食性ガス(硫酸、塩酸など)がある場所
		⑦塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
		⑧本体に直接振動や衝撃が伝わる場所
		●垂直に使用するアクチュエータは、ブレーキ付きの機種を選定してくだしまい。ブレーキがない機種を選定すると、電源をオフしたとき可動部が
		落下し、けがやワークの破損などの事故を起こすことがあります。
2	運搬	●重量物を運ぶ場合には2人以上で運ぶ、または、クレーンなどを使用し
		てください。 ●2人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、
		安全を確認しながら作業を行ってください。
		●運搬時は、持つ位置、重量、重量バランスを考慮し、ぶつけたり落下し ないように充分な配慮をしてください。
		ないように充分な配慮をしてください。 ■運搬は適切な運搬手段を用いて行ってください。
		クレーンの使用可能なアクチュエータには、アイボルトが取り付けられ
		ているか、または取付用タップ穴が用意されていますので、個々の取扱
		説明書に従って行ってください。 ●梱包の上には乗らないでください。
		●梱包が変形するような重い物は載せないでください。
		●能力が 1t 以上のクレーンを使用する場合は、クレーン操作、玉掛けの
		有資格者が作業を行ってください。 ■クレーンなどを使用する場合は、クレーンなどの定格荷重を超える荷物
		●グレーンなどを使用する場合は、グレーンなどの定格何里を超える何初 は絶対に吊らないでください。
		●荷物にふさわしい吊具を使用してください。吊具の切断荷重などに安全
		を見込んでください。また、吊具に損傷がないか確認してください。
		●吊った荷物に人は乗らないでください。●荷物を吊ったまま放置しないでください。
		●吊った荷物の下に入らないでください。



No.	作業内容	注意事項
3	保管・保存	●保管・保存環境は設置環境に準じますが、特に結露の発生がないように 配慮してください。 ●地震などの天災により、製品の転倒、落下がおきないように考慮して保
		管してください。
4	据付け・立ち上げ	 (1) ロボット本体・コントローラ等の設置 ●製品(ワークを含む)は、必ず確実な保持、固定を行ってください。製品の転倒、落下、異常動作等によって破損およびけがをする恐れがあります。また、地震などの天災による転倒や落下にも備えてください。 ●製品の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。転倒事故、物の落下によるけがや製品破損、製品の機能喪失・性能低下・寿命低下などの原因となります。 ●次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分行ってください。 ①電気的なノイズが発生する場所 ②強い電界や磁界が生じる場所 ③電源線や動力線が近傍を通る場所 ④水、油、薬品の飛沫がかかる場所
		(2) ケーブル配線 ●アクチュエータ〜コントローラ間のケーブルやティーチングツールなどのケーブルは当社の純正部品を使用してください。 ●ケーブルに傷をつけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻きつけたり、挟み込んだり、重いものを載せたりしないでください。漏電や導通不良による火災、感電、異常動作の原因になります。 ●製品の配線は、電源をオフして誤配線がないように行ってください。 ●直流電源(+24V)を配線する時は、+/-の極性に注意してください。接続を誤ると火災、製品故障、異常動作の恐れがあります。 ●ケーブルコネクタの接続は、抜け・ゆるみのないように確実に行ってください。火災、感電、製品の異常動作の原因になります。 ●製品のケーブルの長さを延長または短縮するために、ケーブルの切断再接続は行わないでください。火災、製品の異常動作の原因になります。 (3) 接地 ●接地は、感電防止、静電気帯電の防止、耐ノイズ性能の向上および不要な電磁放射の抑制には必ず行わなければなりません。 ●コントローラのAC電源ケーブルのアース端子および制御盤のアースプ
		レートは、必ず線径 0.5mm2 (AWG20 相当) 以上のより線で接地工事をしてください。保安接地は、負荷に応じた線径が必要です。規格(電気設備技術基準)に基づいた配線を行ってください。 ●接地は D 種 (旧第三種、接地抵抗 100 Ω以下)接地工事を施工してください。



No.	作業内容	注意事項
4	据付け・	(4) 安全対策
	立ち上げ	●2人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、安
		全を確認しながら作業を行ってください。
		●製品の動作中または動作できる状態の時は、ロボットの可動範囲に立ち入
		ることができないような安全対策(安全防護柵など)を施してください。
		動作中のロボットに接触すると死亡または重傷を負うことがあります。
		●運転中の非常事態に対し、直ちに停止することができるように非常停止回路
		を必ず設けてください。 ●電源投入だけで起動しないよう安全対策を施してください。製品が急に起動
		● 電源投入だけで起勤しないよう女主対策を応じてください。 表品が志に起勤し、けがや製品破損の原因になる恐れがあります。
		●非常停止解除や停電後の復旧だけで起動しないよう、安全対策を施してくだ
		さい。人身事故、装置の破損などの原因となります。
		●据付・調整などの作業を行う場合は、「作業中、電源投入禁止」などの表示
		をしてください。不意の電源投入により感電やけがの恐れがあります。
		●停電時や非常停止時にワークなどが落下しないような対策を施してくださ
		ι _ν ,
		●必要に応じて保護手袋、保護めがね、安全靴を着用して安全を確保してくだ
		さい。
		●製品の開口部に指や物を入れないでください。けが、感電、製品破損、火災
		などの原因になります。 ■ ● 香末に記器している フカス・マークのブレーキ # 2000 中では、ウェス芸工
		●垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で落下 して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。
	14. —	
5	教示	● 2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、安
		全を確認しながら作業を行ってください。 ●教示作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防
		●教示作業はどきる限り女主防護柵がから打ってください。やむをえり女主防護柵内で作業する時は、「作業規定」を作成して作業者への徹底を図ってく
		に
		●安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、異
		常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。
		●安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時に
		はいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用意にス
		イッチ類を操作することのないよう監視してください。
		●見やすい位置に「作業中」である旨の表示をしてください。
		●垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で落下
		して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。
		※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。
6	確認運転	●2人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、
		安全を確認しながら作業を行ってください。
		●教示およびプログラミング後は、1ステップずつ確認運転をしてから自動
		運転に移ってください。
		●安全防護柵内で確認運転をする時は、教示作業と同様にあらかじめ決めら
		れた作業手順で作業を行ってください。
		●プログラム動作確認は、必ずセーフティ速度で行ってください。プログラ ノミスなどによるN期共体動作で裏地をまわく恐れがおります。
		ムミスなどによる予期せぬ動作で事故をまねく恐れがあります。
		●通電中に端子台や各種設定スイッチに触れないでください。感電や異常動 作の恐れがあります。
		作の恐れがあります。



No.	作業内容	注意事項
7	自動運転	 ●自動運転を開始する前、あるいは停止後の再起動の際には、安全防護柵内に人がいないことを確認してください。 ●自動運転を開始する前には、関連周辺機器がすべて自動運転に入ることのできる状態にあり、異常表示がないことを確認してください。 ●自動運転の開始操作は、必ず安全防護柵外から行うようにしてください。 ●製品に異常な発熱、発煙、異臭、異音が生じた場合は、直ちに停止して電源スイッチをオフしてください。火災や製品破損の恐れがあります。 ●停電した時は電源スイッチをオフしてください。停電復旧時に製品が突然動作し、けがや製品破損の原因になることがあります。
8	保守・点検	 ●2人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、安全を確認しながら作業を行ってください。 ●作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防護柵内で作業する時は、「作業規定」を作成して作業者への徹底を図ってください。 ●安全防護柵内で作業を行う場合は、原則として電源スイッチをオフしてください。 ●安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。 ●安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。 ●安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。 ●見やすい位置に「作業中」である旨の表示をしてください。 ●ガイド用およびボールネジ用グリースは、各機種の取扱説明書により適切なグリースを使用してください。 ●絶縁耐圧試験は行わないでください。製品の破損の原因になることがあります。 ●垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で落下して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。 ●かーボオフすると、スライダーやロッドが停止位置からずれることがあります。不要動作による、けがや損傷をしない様にしてください。 ●カバーや取り外したねじ等は紛失しないよう注意し、保守・点検完了後は必ず元の状態に戻して使用してください。 ●カバーや取り外したねじ等は紛失しないよう注意し、保守・点検完了後は必ず元の状態に戻して使用してください。 ※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。
9	改造・分解	●お客様の独自の判断に基づく改造、分解組立て、指定外の保守部品の使用 は行わないでください。
10	廃棄	 製品が使用不能、または不要になって廃棄する場合は、産業廃棄物として適切な廃棄処理をしてください。 ●廃棄のためアクチュエータを取り外す場合は、落下等に考慮し、ねじの取り外しを行ってください。 ●製品の廃棄時は、火中に投じないでください。製品が破裂したり、有毒ガスが発生する恐れがあります。
11	その他	●ペースメーカなどの医療機器を装着された方は、影響を受ける場合がありますので、本製品および配線には近づかないようにしてください。●海外規格への対応は、海外規格対応マニュアルを確認してください。●アクチュエータおよびコントローラの取扱は、それぞれの専用取扱説明書に従い、安全に取り扱ってください。



注意表示について

各機種の取扱説明書には、安全事項を以下のように「危険」「警告」「注意」「お願い」にランク 分けして表示しています。

レベル	危害・損害の程度	シンボル
危険	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る危険が差し迫って生じる と想定される場合	危 険
警告	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合	警 告
注意	取扱いを誤ると、傷害または物的損害の可能性が想定される場合	注 意
お願い	傷害の可能性はないが、本製品を適切に使用するために守ってい ただきたい内容	! お願い

8



1. 概要

1.1 はじめに

本製品は、RCP2アクチュエータ専用のパルス列入力タイプのコントローラです。 上位コントローラ (PLC) の位置決め制御機能による制御が可能です。 また、省エネルギー化への意識の高まりもあり節電を考慮した機能も取り入れました。 主な特長・機能は以下のとおりです。

■原点復帰専用信号

当社独自のストロークエンド押付け原点復帰動作をサポートしてくれます。 本機能を使用することで複雑なシーケンスや外部センサ等を用いることなく、原点復帰を自 動で行なうことができます。

■ブレーキ制御機能

電磁ブレーキの電源は、コントローラ内部から供給しますが、サーボOFF時のブレーキの強制解除は外部からの24V電源の供給が必要になります。

■トルク制限機能

外部信号によるトルク制限(パラメータ設定)を行うことができ、設定したトルクに達すると 信号が出力されます。この機能により、押付けや圧入等の動作を行うことが可能です。

■フルサーボ制御機能

パルスモータをサーボ制御することにより保持電流を低減することができます。 アクチュエータ機種や負荷条件により低減度合いは異なりますが、保持電流はおよそ1/2~ 1/4位に下がります。

実際に装置を立ち上げる際や故障が生じた時は、本書以外のアクチュエータ、ティーチングボックス、パソコン対応ソフト等の説明書も併せてご参照ください。

通常操作以外のことやクリティカルなタイミングによる複雑な信号変化など予期せぬ事象 まで全て網羅して記載することはできません。


従いまして、本説明書に記載されていないことは原則的には「できない」ものと解釈してください。

*本書の内容につきましては万全を期していますが、万一誤りやお気付きの点がございましたら、 弊社までご連絡ください。

本書は必要に応じてすぐ再読できる場所に保管してください。




1.2 型式の見方





1.3 システム構成



⚠️ 注意:アクチュエータがブレーキなしの場合は、BK端子は接続する必要はありません。



開梱から試運転までの手順

本製品を初めてご使用になる場合は、以下の手順を参照して確認漏れや配線ミスがないよう注意 しながら作業を進めてください。

梱包品の確認

万が一、型式違いや不足のものがありましたら、お手数ですが販売店までご連絡ください。

●コントローラ ●アクチュエータ ● I/Oシールドケーブル ●モータケーブル ●エンコーダケーブル

PCON-PL/PO

CB-PACPU-PIO*** CB-RCP2-MA*** CB-RCP2-PA***

●取扱説明書

●ティーチングボックス〈オプション〉
●パソコン対応ソフト〈オプション〉

RCM-T (標準)

RCM-E(簡易)

RCM-P(データ設定)

CON一T(標準)

RS-232C対応〈RCM-101-MW〉

USB対応 〈RCM-101-USB〉

(付属ケーブル含む)

●タッチパネル表示器

RCM-PM-01

2. 設置

①アクチュエータを固定してからハンド部を取付けます。 ⇒該当アクチュエータ取扱説明書を参照

②コントローラの取付

⇒3章 設置および配線

3. 配線・接続

- 24 V 雷源の配線
- ・ブレーキ強制解除スイッチの配線(アクチュエータがブレーキ付きの場合)
- ・アース線の接地
- ・非常停止・モータ駆動源の配線 ⇒3章 設置および配線
- モータケーブルおよびエンコーダケーブルの接続
- I/Oシールドケーブルの接続

4. 電源投入・アラームの確認

非常停止回路が働いていないことを確認してから24 V電源を供給します。

このときコントローラ前面のモニタLED [SV/ALM] が最初2秒間橙色に点灯し、その後消灯すれば 正常です。(サーボONしていない場合は、LEDは消灯しています。)

もし [SV/ALM] が赤色に点灯すればアラームが発生しています。

パソコンまたはティーチングボックスを接続してアラーム内容を確認し「6章トラブルシューティ ング」を参照して原因を取り除いてください。

5. モードの設定

PIOパターンを「押付けタイプ」で使用する場合は、パラメータNo.25の値を '1' に変更します。 ⇒4章 I/○による動作運転

※出荷時は「標準タイプ」に設定されています。



6 電子ギアの設定

指令パルス列入力1パルスあたりのアクチュエータの単位移動量を決定します。

⇒4章 運転時に必要なパラメータの設定

7. 指令パルス列入力モードの設定

指令パルス入力(PP・/PP, NP・/NP)のパルス列入力形態を設定します。

⇒4章 運転時に必要なパラメータの設定

8. サーボON状態の確認

スライダまたはロッドの位置がメカエンドにぶつかってないことを確認します。

もし、メカエンドにぶつかっている場合は反対方向に離してください。

ブレーキ付きであれば、ブレーキ解除スイッチをONして強制解除してから動かしてください。

この際に、自重で急落下して手を挟んだりハンドを損傷させないように注意してください。

パソコンまたは、ティーチングボックスの操作でサーボON状態にします。

アクチュエータがサーボロック状態になり、コントローラ前面のモニタLED [SV/ALM] が緑色に 点灯すれば正常です。

9. 安全回路の作動確認

駆動信号遮断回路(またはモータ駆動源遮断回路)が正常に作動していることを確認します。

⇒3章 設置および配線

10. 試運転調整

- ・実負荷をかけた状態で上位コントローラによる運転確認を行い、動作特性を確認します。 必要であればパラメータ調整を行ないます。 ⇒5章 パラメータの設定
- ・システムとしての運転を行って、異常のないことを確認します。



1.5 保証

1.5.1 保証期間

以下のいずれか、短い方の期間とします。

- ・ 当社出荷後 18 ヶ月
- ・ ご指定場所に納入後 12 ヶ月

1.5.2 保証の範囲

当社製品は、次の条件をすべて満たす場合に保証するものとし、代替品との交換または修理を無償で実施いたします。

- (1) 当社または当社の指定代理店より納入した当社製品に関する故障または不具合であること。
- (2) 保証期間中に発生した故障または不具合であること。
- (3) 取扱説明書ならびにカタログに記載されている使用条件、使用環境に適合し、適正用途で使用した中で発生した故障または不具合であること。
- (4) 当社製品の仕様の不備、不具合、品質不良を原因とする故障または不具合であること。

ただし、故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証の範囲から除外いたします。

- ① 当社製品以外に起因する場合
- ② 当社以外による改造または修理に起因する場合(ただし、当社が許諾した場合を除く)
- ③ 当社出荷当時の科学・技術水準では予見が困難な原因による場合
- ④ 自然災害、人為災害、事件、事故など当社の責任ではない原因による場合
- ⑤ 塗装の自然退色など経時変化を原因とする場合
- ⑥ 磨耗や減耗などの使用損耗を原因とする場合
- ⑦ 機能上、整備上影響のない動作音、振動などの感覚的な現象にとどまる場合

なお、保証は当社の納入した製品の範囲とし、当社製品の故障により誘発される損害は保証の対象外と させていただきます。

1.5.3 保証の実施

保証に伴う修理のご依頼は、原則として引き取り修理対応とさせていただきます。



1.5.4 責任の制限

- (1) 当社製品に起因して生じた特別損害、間接損害または期待利益の喪失などの消極損害に関しましては、当社はいかなる場合も責任を負いません。
- (2) お客様の作成する当社製品を運転するためのプログラムまたは制御方法およびそれによる結果に ついて当社は責任を負いません。

1.5.5 規格法規等への適合性および用途の条件

- (1) 当社製品を他の製品またはお客様が使用されるシステム、装置等と組み合わせて使用する場合、 適合すべき規格・法規または規制をお客様自身でご確認ください。また、当社製品との組合せの 適合性はお客様自身でご確認ください。これらを実施されない場合は、当社は、当社製品との適 合性について責任を負いません。
- (2) 当社製品は一般工業用であり、以下のような高度な安全性を必要とする用途には企画・設計されておりません。したがって、原則として使用できません。必要な場合には当社にお問い合せください。
 - ①人命および身体の維持、管理などに関わる医療機器
 - ②人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置(車両・鉄道施設・航空施設など)
 - ③機械装置の重要保安部品(安全装置など)
 - ④文化財や美術品など代替できない物の取扱装置
- (3) カタログまたは取扱説明書などに記載されている以外の条件または環境でのご使用を希望される場合には予め当社にお問い合わせください。

1.5.6 その他の保証外項目

納入品の価格には、プログラム作成および技術者派遣等により発生する費用を含んでおりません。次の場合は、期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

- ① 取付け調整指導および試験運転立ち会い。
- ② 保守点検。
- ③ 操作、配線方法などの技術指導および技術教育。
- ④ プログラム作成など、プログラムに関する技術指導および技術教育。




2. 仕様

2.1 基本仕様

	 仕様項目	内容	
型式		PCON-PL/PO	
制御軸数		1軸ユニット	
電源	電圧	DC24V+10%/-10%	
電源	電流	最大 2A	
制征	r方式	弱め界磁型ベクトル制御(特許出願中)	
エン	′コーダ分解能	800P/rev	
	制御モード	パルス列入力による位置制御	
機	最大入力パルス周波数	Max.60kpps(オープンコレクタ)/Max.200kpps(差動)	
能	指令パルス倍率	A, B=1~4096	
性能	(電子ギア: A/B)	$\frac{1}{50} < \frac{A}{B} < \frac{50}{1} (パラメータ設定)$	
	位置決め完了幅	0.01mm~999.999mm(パラメータ設定)	
入出	l力信号用I/F電源	DC24V±10%	
		オープンコレクタ出力にプルアップ抵抗を内蔵したものがありま	
		すが、その場合、プルアップ抵抗を取り外すか、プルアップ抵抗	
		のないポートをご使用ください。	
LEC	表示	SV(緑)…サーボオン状態、ALM(赤)…アラーム・非常停止状態	
シリ	アル通信	RS485 1ch(ティーチングBOX・専用パソコンソフト用)	
エン	ソコーダインターフェース	インクリメンタル仕様 EIA RS-422A/423A 準拠品	
電磁	ダブレーキ強制解除	電源端子台のBK端子に24V印加	
ケー	-ブル長	アクチュエータケーブル20 m 以下	
		I/Oシールドケーブル:2m以下(オープンコレクタ)、	
		10 m以下(差動)	
絶縁	耐圧	DC500V 10M Ω	
	使用周囲温度	0~40℃	
	使用周囲湿度	85%RH 以下 (結露無き事)	
環	使用周囲雰囲気	3.1 設置環境を参照	
境	保存周囲温度	-10 ~ 65 ℃	
	保存周囲湿度	90%RH 以下 (結露無き事)	
	耐振動	XYZ 各方向 10~57Hz 片側幅 0.035mm(連続)0.075mm(断続)	
保護	等級	自然空冷(IP20)	
重量		128 g以下	
外邢	纣法	35W×120H×68Dmm	



2.2 コントローラ各部の名称と機能



BK	ブレーキ付アクチュエータの場合のブレーキ強制解除スイッチ接続端子。
	スイッチの反対側はDC24Vに接続します。
MPI, MPO	安全カテゴリー1相当を考慮したモータ駆動電源遮断用接点。
	MPIはモータ電源入力側、MPOは出力側。
	(使用しない場合はジャンパ接続。出荷時はジャンパしています)
24V	入力電源 DC24V のプラス側
0V	入力電源 DC24V のマイナス側
EMG-	非常停止回路(モータ駆動信号遮断)の接続端子。
	グラウンドが共通になっていますので、非常停止スイッチ(または接点)の
	反対側は入力電源DC24Vのプラス側と接続します。

■接続するアクチュエータ型式の表記について


アクチュエータのタイプ名、ボールネジリード長、ストロークを表記していますので、ケーブルを接続する際は間違いがないことを確認してください。


主記切り		1
衣配りり・	RA4C	←アクチュエータタイプがRA4Cを示す
	L:5mm	←ボールネジリード長が5mmを示す
	ST:200	←アクチュエータタイプがRA4Cを示す ←ボールネジリード長が5mmを示す ←ストロークが200mmであることを示す




2.3 外形寸法

本製品の外観図、および寸法を以下に示す。









3. 設置および配線

コントローラの設置環境には、充分注意してください。

3.1 設置環境

使用環境は、汚染度2※1または同等の環境で使用することができます。

※ 1 汚染度 2: 通常、非導電性の汚損だけが生じるが、結露による一時的な導電性汚損の可能性が ある (IEC60664-1)

〔1〕設置環境

次のような場所は避けて設置してください。

- 周囲温度が0~40℃の範囲を超える場所
- 温度変化が急激で結露するような場所
- 相対湿度が85% RH を超える場所
- 腐食性ガス、可燃性ガスのある場所
- じん埃、塩分、鉄粉が多い場所
- ・ 本体に直接振動や衝撃が伝わる場所
- ・ 日光が直接あたる場所
- ・ 水、油、薬品の飛沫がかかる場所
- ・ 通気孔を塞ぐような場所 [3.3 ノイズ対策と接地についてを参照]

次のような場所で使用する際は、しゃ断対策を十分に行ってください。

- 静電気などによるノイズが発生する場所
- ・ 強い電界や磁界が生じる場所
- ・ 電源線や動力線が近くを通る場所

[2] 保管・保存環境

・ 保管・保存環境は設置環境に準じます。特に長期の場合は、結露の発生がないよう十分な配慮を してください。

特にご指定のない限り、出荷時に水分吸収剤は同梱してありません。結露が予想される環境での保管の場合、梱包の外側から全体を、あるいは開梱して直接、結露防止処置を施してください。



3.2 供給電源


供給電源はDC24V±10%です。 (電源電流最大2A)

3.3 ノイズ対策と接地について

コントローラをご使用いただく上で、ノイズ対策について説明致します。

(1) 配線及び電源関係

①接地については、専用接地でD種接地工事としてください。また配線の太さは、2.0~5.5ml以上としてください。



②配線方法に関する諸注意

DC24V外部電源は、配線をツイストにしてください。

コントローラの配線は動力回路等の強電ラインとは分離独立させてください。(同一結束にしない。同一配管ダクトに入れない。)

また、モータ配線、エンコーダ配線を付属のケーブル以上に延長される場合は、弊社までご相談 ください。




(2) ノイズ発生源及びノイズ防止

ノイズ発生源は数多くありますが、システム構築されるうえで一番身近なものとして、ソレノイド バルブ・マグネットスイッチ・リレー等があります。それぞれ、次の様な処理により防止できます。

ACソレノイドバルブ・マグネットスイッチ・リレー

処置……コイルと並列にサージアブソーバを取付ける。






3.4 放熱および取付けについて

コントローラの周辺部が40℃以下となるように制御盤の大きさ、コントローラの配置及び冷却の 方法を設計してください。

下図のように垂直に壁掛けとなる方向に取付けてください。自然対流方式で冷却を行ないますので、取付に際しては、この方向を守り、自然対流が充分得られるように上下方向に50mm以上ずつ隙間を設けてください。

複数のコントローラを並べて取付ける場合は、更にコントローラの上部に攪拌用のファンを設ければ 周囲温度を均一にすることができます。

また、コントローラ正面と壁(蓋)との隙間は80mm以上設けてください。




コントローラ間の隙間につきましては、1台または複数台にかかわらず、コントローラの取付けおよび取外しが容易に行なえるだけの隙間をあけてください。



3.5 外部接続図

標準的な配線例を以下に示します。


エンコーダ中継ケーブルがロボットケーブル仕様では線色が異なりますので「3.9.2エンコーダ中継ケーブル」を参照してください。





3.6 **電源の配線**

電源端子台の24V端子にDC24V電源のプラス側、N端子にマイナス側を接続します。



使用する電線は下記仕様を満足したものを使用してください。


項目	仕様				
適合電線	撚線: AWG サイズ 22(0.3mm²)(銅線)				
	(注) 切屑により短絡しないよう端末処理を注意してください。				
	また、電線経路が長い場合は中継端子台を設けて、電線径を変えて				
	ください。				
	中継端子台 電源端子台				
	入力電源 AWG18 AWG22				
	(0.75mm²) (0.3mm²)				
絶縁被覆の温度定格	60℃以上				
むき線長					
	→ 9mm				

3.7 ブレーキ強制解除スイッチの配線

ブレーキ付アクチュエータの場合、立上げ調整時や緊急時の復帰処置のために強制解除スイッチを 設けてください。

スイッチ (DC24V、接点容量0.2A以上) はお客様にてご用意ください。

スイッチの片側はDC24V電源のプラス側、もう片側は電源端子台のBK端子に接続します。 スイッチ閉にて、ブレーキ解除されます。



危険:垂直軸の場合は、急落下して手を挟んだりハンドやワークを損傷させないよう注意し ながら解除してください。




3.8 非常停止回路の配線

3.8.1 駆動信号しゃ断(標準)


外部EMGスイッチを、片側はDC24V電源のプラス側、もう片側はBK端子に接続します。

(注) ティーチングボックスの EMGスイッチは接続されているコントローラだけに有効です。





装置全体の非常停止回路が別にある場合、あるいはコントローラが複数台ありコントローラ電源が 異なる場合は外部EMGリレーの接点を接続してください。






3.8.2 モータ駆動電源しゃ断

装置全体の安全カテゴリーがモータ駆動電源しゃ断を必要とする場合は、MPI端子とMPO端子の間に外部EMGリレーの接点を接続してください。

また、EMG端子にはコントローラ電源の24Vを接続します。

(注) ティーチングボックスのEMGスイッチはモータ駆動信号しゃ断になり、モータ駆動電源しゃ断にはなりません。






3.9 アクチュエータとの接続

3.9.1 モータ中継ケーブル

・モータ中継ケーブルをMOTコネクタに接続します。

コントローラ側コネクタ (CN2) の信号表


ピン番号	信号	線色	内容	
A1	A	橙	モータ駆動ライン(-A相)	
A2	VMM	灰	モータ電源ライン	
A3	B	白	モータ駆動ライン(-B相)	
B1	А	黄	モータ駆動ライン(+A相)	
B2	VMM	桃	モータ電源ライン	
В3	В	黄(緑)	モータ駆動ライン(+ B 相)	



アクチュエータ側

CN1**のピン配列**

CN2**のピン配列**



CN2

CN1

ケーブル色	信号略称	ピン番号		ピン番号	信号略称	ケーブル色
橙	Ā	A1		1	А	黄
灰	VMM	A2		2	VMM	灰
白	Ē	А3	X	3	Ā	橙
黄	А	B1		4	В	黄(緑)
桃	VMM	B2		5	VMM	桃
黄(緑)	В	B3		- 6	B	白

ハウジング: 1-1318119-3 (AMP) リセコンタクト: 1318107-1

ハウジング:SLP-06V (**日圧**)

ソケットコンタクト: BSF-21T-P1.4




3.9.2 **エンコーダ中継ケーブル**

・エンコーダ中継ケーブルをPGコネクタに接続します。

コントローラ側コネクタ (CN2) の信号表

ピン番号	信号略称	内容	
1	F.G	シールド線	
2	_	(未使用)	
3	_	(未使用)	
4	_	(未使用)	
5	GND	エンコーダ電源出力	
6	5V		
7	VPS	エンコーダ制御信号出力	
8	_	(予約)	
9	EN B	エンコーダ差動信号B相入力	
10	EN B		
11	EN A	エンコーダ差動信号A相入力	
12	EN A		
13	BK-	ブレーキ電源-側	
14	BK+	ブレーキ電源+側	
15	LS-	原点確認センサ	
16	LS+		



CN2

	CN2					
ケーフ		信号略称	ピン番号		ONIA	
ロボットケーブル	標準ケーブル	10.2-010.	C, E,		CN1	
-	_	LS+	16	- 12、平口信中政新	ケーフ	ブル色
-	_	LS-	15	_ ピン番号 信号略称 ―	標準ケーブル	ロボットケーフ
紫	赤	BK+	14	1 ENA	茶	青
白(対紫)	灰	BK-	13	2 ENA	緑	白 (対青)
青	茶	ENA	12	3 ENB	紫	黄
白(対青)	緑	ENA	11	4 ENB	桃	白 (対黄)
黄	紫	ENB	10	5 -	_	_
白(対黄)	桃	ENB	9	6 -	_	_
_	_	(予約)	8	- \\ 7 -	_	_
緑	黄	VPS	7	8 -	_	_
赤	橙	5V	6	9 GND	青	白 (対赤)
白 (対赤)	青	GND	5	10 5V	橙	赤
-	_	-	4	11 VPS	黄	緑
_	_	-	3	12 -	_	_
_	_	_	2	13 -	_	_
ドレイン	ドレイン	F.G	1	14 -	-	_
	*** ** * 5115	5 4 4 4 4 6	(0.5)	15 -	_	-
	ジング:PHD			16 BK+	赤	紫
コンタ	タクト:SPH	ט-0011-	P0.5	17 BK-	灰	白 (対紫)
				18 F.G	ドレイン	ドレイン


ハウジング: XMP-18V (日圧) コンタクト: BXA-001T-P0.6 リテーナ: XMS-09V



3.10 I/Oシールドケーブルの接続

ケーブル型式: CB-PACPU-PIO***

(注:***はケーブルの長さを表わします。例2m:020)



ピン番号	色	名 称	備 考	
1	黒	外部 24V		
2	白/黒	外部グランド	オープンコレクタで使用の場合は、指令パルスのCOMMONと	
			共通にしてください。	
3	赤	SON	サーボオン信号	
4	白/赤	TL	トルク制限選択信号	
5	緑	HOME	原点復帰信号	
6	白/緑	RES/DCLR	リセット信号/偏差カウンタクリア信号	
7	黄	SV	サーボオン出力	
8	白/黄	INP/TLR	位置決め完了信号/トルク制限信号	
9	茶	HEND	原点復帰完了信号	
10	白/茶	*ALM	アラーム信号	
11	青	指令パルス (/PP)		
12	白/青	指令パルス(PP)	オープンコレクタで使用する場合は、未接続	
13	灰	指令パルス (/NP)		
14	白/灰	指令パルス(NP)	オープンコレクタで使用する場合は、未接続	
_	_	FG	シールド(筐体と共締め)	

● シールドケーブルの接続または取外し作業時、コネクタに対して、斜め方向に力を加えないようにしてください。




3.11 通信ケーブルの接続


通信ケーブルをSIOコネクタに接続します。

ケーブル側コネクタのピン配列



CB-RCA-SIO***







4. I/O信号による動作・運転

PLCと I/O信号による位置決め運転を行なうための配線接続・動作タイミングについて説明します。 又、二つのPIOパターンを用意しておりますので用途に応じて使い分けてください。

PIOパターン	設定値(ユーザパラメータNo.25)
標準タイプ(出荷時設定)	0
押付けタイプ	1


4.1 インターフェース回路


標準としてはNPN仕様ですが、オプションでPNP仕様も用意しております。

また、配線時でのトラブルを避けるためNPN仕様とPNP仕様での電源ラインは共通にしていますので PNP仕様で使う場合も電源を逆にする必要はありません。

4.1.1 外部入力仕様

項 目	仕 様			
入力点数	4点			
入力電圧	DC24V±10%			
入力電流	5 m A / 1 回路			
動作電圧	ON電 圧:最小 18V(3.5mA)			
到TF电压	OFF 電圧:最大 6V(1mA)			
漏洩電流	Max 1 mA/1点			
絶縁方式	フォトカプラ			








4.1.2 外部出力仕様


項 目	仕 様
出力点数	4点
定格負荷電圧	DC24V
最大電流	50 m A / 1点
残留電圧	2V 以下
絶縁方式	フォトカプラ

内部回路構成

[NPN**仕様**]




[PNP**仕様**]






4.1.3 指令パルス列入力仕様

[差動ラインドライバでの入力] 適用ラインドライバ: 26C31相当



注)コネクタに接続されているツイストペアケーブルのシールドは必ず取付け板に接続してく ださい。

[オープンコレクタでの入力]



- 注1) コネクタに接続されているツイストペアケーブルのシールドは必ず取付け板に接続してください。
- 注2) オープンコレクタ出力にプルアップ抵抗を内蔵したものがありますが、その場合、プルアップ抵抗を取り外すかプルアップ抵抗のないポートをご使用ください。 (パルス列入力は24Vを供給してください)




4.1.4 入力信号の認識

本コントローラの入力信号は、チャタリングやノイズ等による誤動作を防止するために入力時定数 が設けられています。

入力信号は6 [msec] 以上の連続信号で切り替わるようになっています。

入力をOFF⇒ONに切り替えたとき、6 [msec] 経過した段階で初めてコントローラは入力信号ON と認識します。ON⇒OFFの切り替えについても同様です。

※指令パルス入力 (PP・/PP, NP・/NP) を除く





4.1.5 ロボグリッパーの注意点


- (1) フィンガ部動作について
- ①ポジションの定義


二爪タイプの仕様上のストロークは両フィンガ移動距離の合計値を示しています。 よって片フィンガの移動距離はストロークの 1/2 となります。 ポジシュンの指定は、その片フィンガの原点位置から関側への移動距離になります。


ポジションの指定は、この片フィンガの原点位置から閉側への移動距離になります。 従って、最大指令値はGRSタイプは5mm、GRMタイプは7mmとなります。


- ②速度、加速度の定義
 - 片フィンガ当りの指令値となります。
 - 二爪タイプは相対速度、加速度は指令値の2倍となります。
- ③グリッパー用途での動作モード グリッパーとしてワークを把持する用途では、必ず「押付けタイプ」で使用してください。


[把持力と電流制限値のグラフ]

















(2) 把持ワークの除去について

本グリップはサーボオフ、コントーラ電源遮断時においても、セルフロックによりワーク把持力を 維持する構造となっております。

電源遮断時に、把持ワーク除去の必要がある時には、開閉ねじを回すか、片側フィンガアタッチメントを取り外してワークを除去してください。


【二爪タイプ】

開閉ねじを廻すか、又は片側フィンガアタッチメントを取り外す。



【三爪タイプ】

フィンガアタッチメントの一つを取り外す。





4.2 標準タイプ

PLCからのパルス列入力による位置制御を行なう場合このタイプを使用します。 ユーザパラメータNo.25 PIOパターン選択 ′0′ (出荷時はこのタイプになっています)

4.2.1 入出力信号の説明

ピン番号	信号	名 称	備 考
1	24V	外部 24V	
2	0V	外部グランド	オープンコレクタで使用の場合は、指令パルスのCOMMONと
			コントローラ側制御電源の0∨と共通にしてください。
3	IN0	SON	サーボオン信号
4	IN1	TL	トルク制限選択信号
5	IN2	HOME	原点復帰信号
6	IN3	RES	リセット信号
7	OUT0	SV	サーボオン出力
8	OUT1	INP	位置決め完了信号
9	OUT2	HEND	原点復帰完了信号
10	OUT3	*ALM	アラーム信号
11	/PP	指令パルス	
12	PP	指令パルス	オープンコレクタで使用する場合は、未接続
13	/NP	指令パルス	
14	NP	指令パルス	オープンコレクタで使用する場合は、未接続

■サーボオン指令入力 (SON)

この信号がONとなっている時、サーボON状態となります。

SON信号がONの間、アクチュエータは運転可能な状態になります。

コントローラに電源を供給してもOFFの間は、運転できません。

アクチュエータ動作中にOFFすると、アクチュエータは強制停止トルクで減速停止し、停止後サーボオフしモータはフリーラン状態になります。

この時、ブレーキ付アクチュエータならパラメータで設定されている機能(電磁ブレーキ)が 動作します。(ブレーキ付アクチュエータの場合)

サーボOFFすることで偏差カウンタは(ユーザパラメータNo.58サーボOFF&アラーム停止時の 偏差クリアが有効になっている場合)クリアされます。

■リセット信号入力 (RES)

コントローラのアラーム検出をリセットする信号です。 RES信号をONするとコントローラのアラーム検出をリセットできます。

⚠ 注意:本信号ではコールドスタートレベルのアラームリセットはできません。アラームは原因を確認し、要因を取り除いてから再始動を行ってください。



■トルク制限選択信号(TL)

モータにトルク制限をかける信号です。

信号がONの間、ユーザパラメータNo.57トルク制限値で設定したトルクでアクチュエータの推力(モータのトルク)を制限することができます。

⚠注意:トルク制限中(TL信号ON中)は、過大な偏差(溜りパルス)を発生する場合があります(押付け状態のようにアクチュエータに負荷がかかり、動作できないような場合)この状態でTL信号をOFFすると、その瞬間に最大トルクで制御を開始し、急激な動作や暴走をおこすことがあります。

ユーザパラメータNo.61トルク制限指令入力を無効にすることができます。

TL信号を使用しない場合には、無効にしてください。

■原点復帰信号 (HOME)

自動原点復帰信号のための指令信号です。

HOME信号の立ち上がり(ONエッジ)で処理され、アクチュエータの自動原点復帰運転が 行なわれます。

原点復帰が完了すると出力のHEND(原点復帰完了)信号がONします。

HOME信号のONにより、上位コントローラ(PLC)の現在値レジスタを、現在値プリセット機能などで、原点設定(0を入力)してください。

- ※本信号はサーボオン中であれば常時有効です。
- ※原点復帰完了後もHOME信号をONすると原点復帰を行なうことができます。

- ●HOME信号は立ち上がり(ONエッジ)だけで処理されます。
- ●原点復帰中にSON信号のOFF、またはアラーム検出が行なわれると原点復帰動作は停止します。サーボOFF状態になると、HOME信号がONのままであっても原点復帰指令はキャンセルされます。従って、再度原点復帰を行なう場合には、HOME信号を一度OFFし、もう一度ONにしてください。
- ●本機能を使用しなくても運転は可能ですが、本機能を使用しない場合、位置データの管理はすべて、上位コントローラに委ねられることになります。従って、ストロークオーバについては有効ストローク以上のパルス指令を送らない、

外部にストロークエンド検出用リミットスイッチ等を設けて強制停止させるなどの


処理を行ってください。



■指令パルス入力

オープンコレクタ方式MAX60kpps・差動ラインドライバ方式MAX200kppsの入力が可能です。 指令パルスは、90°位相差(A/B相4逓倍)信号、パルス列+正逆信号、正転パルス/逆転パル スおよび、それぞれに対し正論理/負論理の入力形態の選択ができます。

- へ
 へ
 、注意:●アクチュエータは正転パルスでー方向(モータは正転)、逆転パルスで+方向。 (モータは逆転) に移動します。(モータ折り返しタイプは逆となります。)
 - ●正逆転の方向については、上位コントローラの設定あるいは、PP・/PPとNP・/NP の接続にご注意ください。
 - ●アクチュエータの加減速設定は、アクチュエータの定格加減速度を超えないように 設定してください。(各アクチュエータの定格加減速度はカタログに記載されてい
 - *モータの回転方向は負荷側軸端よりみてCCWを正転とした場合です。
- ●指令パルス入力モードで6種類の指令パルス形態を設定することができます。



(注)上図は、差動ラインドライバで指令パルス入力した場合のイメージです。オープンコレクタ でパルスを入力する場合は、次ページのようにパルス波形が反転します。



以下は、オープンコレクタで指令パルスを入力した場合のイメージです。

指	令パルス列形態	入力端子	正転時	逆転時
	正転パルス列	/PP		_
	逆転パルス列	/NP		
	正転パルス列は正	方向、逆転/	パルス列は逆方向のモータ回転	量となります。
負	パルス列	/PP		
論	符号	/NP	High	Low
理	指令パルスはモー	タ回転量、指	6令符号は回転方向となります	0
	A/B相	/PP	4++	A
	パルス列	/NP		
	90°の位相差のA/	B相4逓倍パル	レスで回転量と回転方向の指令	令となります。
	正転パルス列	/PP	* * *	
	逆転パルス列	/NP		* * * *
正 論	パルス列	/PP	***	* * *
iiii 理	符号	/NP	Low	High
7	A/B相	/PP	+++	+++
	パルス列	/NP	*	* * * *

■位置決め完了信号 (INP)

偏差カウンタの偏差(溜りパルス)がインポジション範囲内にあるときONします。 サーボオフ中はOFFとなります。

- ⚠ 注意:●本信号はサーボONによりONします。(その場に位置決めがされるため)
 - ●本信号は偏差(溜りパルス)量だけでONするため、位置制御パラメータのインポ ジション幅を過度に大きくすると、低速時にはインポジション範囲内に入ると、動 作中でも(位置決めを完了しなくても)ONします。
 - ●TL信号がON中でもINP信号として扱います。



■原点復帰完了信号(HEND)

原点復帰が完了し、座標系が確立するとONします。

HOME信号、又はティーチングボックス、パソコン対応ソフトによる原点復帰が完了した時に ONします。

サーボオフするとOFFします。サーボオフの後は、再度原点復帰を行ってください。

- ⚠ 注意:●アクチュエータパラメータのソフトウェアストロークリミットは、本信号がONし ている間だけ有効です。
 - ●本機能を使用しなくても運転は可能ですが、有効ストローク以上のパルス指令を送 らない、外部にリミットスイッチを設けて強制停止させるなどの処理を行ってくだ さい。

■サーボオン出力信号(SV)

SON(サーボオン)信号のONにより、サーボオンし、運転可能な状態(パルス列入力受付可能 な状態(パルス列入力受付可能=パルスモード)でONします。

SON信号のOFFによるサーボオフによりOFFします。

コントローラ前面のLEDの点灯(緑)と連動しています。

■アラーム信号(*ALM)

アラームを検出して保護回路(機能)が作動し、ベース遮断したときにOFFする信号です。 正常時はONしています。

アラームの原因が解除され、RES(リセット)信号をONすると、ONできます。(コールドスター トレベルのアラームを除く)

アラーム検出すると、コントローラ前面のLEDが赤点灯します。正常時はLEDが点灯(緑)して います。

⚠注意:●アラームは原因を確認し、要因を取り除いてから再始動を行ってください。

アラームコードはティーチングボックス・パソコン対応ソフトで確認することがで きます。コントローラは16個分のアラーム履歴を保持できるようになっています。 電源遮断後も保持しています。

また、アラーム履歴に発生時間が表示されるようになっており、いつ、どのような アラームが発生したのが確認することができます。

●アラーム履歴の詳細については [6.3アラームの内容と原因対策] を参照ください。



4.2.2 運転時に必要なパラメータの設定

運転を行なうには、必ず設定しなければいけないパラメータです。 (位置決め動作だけであれば、以下のパラメータを設定するだけで運転が可能です。)

(1) 電子ギア

ユーザパラメータNo.65/66 電子ギア分子/分母

名称	記号	単位	入力範囲	初期値(ご参考)
電子ギア分子	CNUM		1 ~ 4096	200
電子ギア分母	CDEN		1 ~ 4096	15

指令パルス列入力1パルスあたりのアクチュエータの単位移動量を決定するためのパラメータです。 直線軸単位移動量=最小移動単位(1、0.1、0.01mmなど)/Pulse 回転軸単位移動量=最小移動単位(1、0.1、0.01degなど)/Pulse

■電子ギア算出式

直線軸の場合

電子ギア分子 (CNUM) = エンコーダパルス数 (Pulse/rev) × 単位移動量 (mm/Pulse) ボールネジリード長 (mm/rev)

回転軸の場合

 電子ギア分子 (CNUM)
 =
 エンコーダパルス数 (Pulse/rev)
 × 単位移動量 (deg/Pulse)

 電子ギア分母 (CDEN)
 360 (deg/rev) ×回転軸減速比

参考

アクチュエータの速度は

速度=単位移動量×入力パルス周波数(Hz) となります。

単位移動量を小さく取りすぎると、アクチュエータが最大速度まで、出せなくなる場合があります。

※機種別エンコーダパルス、リード長は付録を参照してください。



■算出例1:直動軸の場合

ボールネジリード6 (mm)、800 (Pulse/rev) **のエンコーダ搭載のアクチュエータに対し、単位移動量を**0.1mm (1/10) mmにする場合

※エンコーダパルス数はRCP2全機種800 (Pulse/rev) になります。

電子ギア分子 (CNUM)
$$=$$
 $\frac{\text{エンコーダパルス数 (Pulse/rev)}}{\text{ボールネジリード長 (mm/rev)}} \times 単位移動量 (mm/Pulse)$ $=$ $\frac{800}{6} \times \frac{1}{10} = \frac{40}{3}$

電子ギア分子(CNUM) = 40、電子ギア分母(CDEN) = 3となり、 この設定により、指令パルス列入力1パルスあたりの移動量は0.1 (mm) となります。

■算出例2:回転軸の場合

減速比1/30、800 (Pulse/rev) **のエンコーダ搭載のアクチュエータに対し、単位移動量を**0.1mm (1/10) (deg/Pulse) **にする場合**

※エンコーダパルス数は、RCP2全機種800(Pulse/rev)になります。

電子ギア分子 (CNUM)
$$=$$
 $\frac{\text{エンコーダパルス数 (Pulse/rev)}}{360 \text{ (deg/rev)}} \times$ 単位移動量 (deg/Pulse) $=$ $\frac{800}{360 \times \frac{1}{30}} \times \frac{1}{10} = \frac{20}{3}$

電子ギア分子(CNUM)=20、電子ギア分母(CDEN)=3となり、 この設定により、指令パルス列入力1パルスあたりの移動量は0.1(deg)となります。

♠注意:

●電子ギア分子(CNUM)および電子ギア分母(CDEN)はいずれも4096以下となるようにできる限り約分し、整数で設定してください。

また、CNUMとCDENは以下の関係式を満足するようにしてください。

$$2^{31} \ge \frac{\text{ストローク長 (mm)}}{\text{ボールネジリード長 (mm/rev)}} \times エンコーダパルス数 (Pulse) \times (CNUM)$$

●最小移動単位は、エンコーダの分解能未満の設定は行なわないでください。

エンコーダの分解能以上に指令パルスが溜まるまで、アクチュエータは動きません。



(2) 指令パルスモード

ユーザパラメータNo.63 指令パルス入力モード

名称	記号	単位	入力範囲	初期値(ご参考)
指令パルス	MOD		0~2	1
入力モード	MOD		0~2	

指令パルス入力(PP・/PP, NP・/NP)のパルス列入力形態を設定します。 ※正論理、負論理は(3)指令パルスモード入力極性で設定を行います。

指	令パルス列形態	入力端子	正転時	逆転時	設定値
	正転パルス列	PP•/PP	TIT		2
	逆転パルス列	NP • /NP		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2
	正転パルス列は正	方向、逆転/	パルス列は逆方向のモータ回転	量となります。	
負	パルス列	PP · /PP	T	* * *	4
論	符号	NP • /NP	Low	High	1
理	指令パルスはモータ回転量、指令符号は回転方向となります。				
	A/B相	PP · /PP	*	****	
	パルス列	NP • /NP	*	****	0
	90°の位相差のA/	B相4逓倍パノ	レスで回転量と回転方向の指令	令となります。	
	正転パルス列	PP · /PP	A A A		0
	逆転パルス列	NP · /NP			2
正	パルス列	PP•/PP	A A A		
論理	符号	NP · /NP	High	Low	1
<u> </u>	A/B相	PP · /PP		*	
	パルス列	NP • /NP		* ***	0

(注)上図は、差動ラインドライバで指令パルス入力した場合のイメージです。オープンコレク タでパルスを入力する場合はパルス波形が反転します。[4.2.1 指令パルス入力参照]



(3) 指令パルスモード入力極性

ユーザパラメータNo.64 指令パルス入力モード極性

名称	記号	単位	入力範囲	初期値(ご参考)
指令パルス 入力モード極性	POLE		0~1	0

設定値 正論理:0 負論理:1

警告:駆動用モータにパルスモータを採用しているため、電源投入後の最初のサーボON処理では励磁相検出動作を行ないます。

このため、サーボONしたときにアクチュエータが動ける状態になっていることが条件になります。

もし、スライダまたはロッドの位置がメカエンドにぶつかっている、あるいは搬送物が 周辺機器と干渉している状態ですと励磁相検出が正常に行なわれず異常動作や励磁検出 エラーが発生する恐れがあります。

このような場合にはサーボONする前にアクチュエータが動ける位置まで手で動かしてください。

ブレーキ付であればブレーキ解除をONして強制解除する必要がありますが、自重で 急落下して手を挟んだり、ハンドやワークを損傷させないように注意してください。

どうしても手で動かせない場合には、パラメータNo.28 (励磁相信号検出方向) を変更 する方法もありますが、この際には事前に弊社にご相談ください。




4.2.3 電源投入後のタイミング

- ●最初の立上げ時からアクチュエータ調整までの手順
 - ①スライダまたは、ロッドの位置がメカエンドにぶつかっていない、あるいは搬送物が周辺機器 と干渉していないことを確認
 - ②非常停止状態を解除、またはモータ駆動電源を通電可能状態にします。
 - ③ I/O電源のDC24V供給
- PIOコネクタの1ピン、2ピン
- ④コントローラ電源のDC24V供給
- 電源端子台の24V端子、N端子
- ⑤パラメータの最小限の初期設定
- 4.2.2運転時に必要なパラメータの設定を参照

参考 PLC側の作業が遅れていて暫定的にサーボON入力を無効にする場合、


パラメータNo.21 (サーボオン入力無効選択) の値を1に変更

- ⑥PLC側よりサーボオン信号を入力(サーボオン入力が有効の場合)
- ⑦PLC側より原点復帰信号を入力
- ⑧PLC側より位置指令のパルス入力





※パラメータNo.21 (サーボオン入力無効選択) の値を 1 に変更した場合は、サーボオン入力は 必要ありません。



(注1) T1:磁極検出時間=0.2~12sec

磁極検出は、個々のアクチュエータの個体差、および負荷条件により異なりますが、通常約 0.2secで完了します。

万が一磁極検出がうまくいかない場合は、最大12secまで磁極検出動作を継続します。



4.3 **押付けタイプ**

PLCからのパルス列入力による位置制御と押付けを行なう場合このタイプを使用します。 ユーザパラメータNo.25 PIOパターン選択 '1' に設定します。

4.3.1 入出力信号の説明

ピン番号	信号	名 称	備 考	
1	24V	外部 24V		
2	0V	外部グランド	オープンコレクタで使用の場合は、指令パルスのCOMMONと	
			コントローラ側制御電源の0∨と共通にしてください。	
3	INO	SON	サーボオン信号	
4	IN1	TL	トルク制限選択信号	
5	IN2	HOME	原点復帰信号	
6	IN3	RES/DCLR	リセット信号/偏差カウンタクリア信号	
7	OUT0	SV	サーボオン出力	
8	OUT1	INP/TLR	位置決め完了信号/トルク制限信号	
9	OUT2	HEND	原点復帰完了信号	
10	OUT3	*ALM	アラーム信号	
11	/PP	指令パルス		
12	PP	指令パルス	オープンコレクタで使用する場合は、未接続	
13	/NP	指令パルス		
14	NP	指令パルス	オープンコレクタで使用する場合は、未接続	

■サーボオン指令入力 (SON)

この信号がONとなっている時、サーボON状態となります。

SON信号がONの間、アクチュエータは運転可能な状態になります。

コントローラに電源を供給してもOFFの間は、運転できません。

アクチュエータ動作中にOFFすると、アクチュエータは強制停止トルクで減速停止し、停止後サーボオフしモータはフリーラン状態になります。

この時、ブレーキ付アクチュエータならパラメータで設定されている機能(電磁ブレーキ)が動作します。

サーボOFFすることで偏差カウンタは(ユーザパラメータNo.58サーボOFF&アラーム停止時の 偏差クリアが有効になっている場合)クリアされます。

■リセット信号入力(RES)

コントローラのアラーム検出をリセットする信号です。

RES信号をONするとコントローラのアラーム検出をリセットできます。

⚠ 注意:本信号ではコールドスタートレベルのアラームリセットはできません。
アラームは原因を確認し、要因を取り除いてから再始動を行ってください。

■偏差カウンタクリア信号 (DCLR)

TL信号ON中はRES信号から偏差カウンタクリア信号(DCLR)に切り替わります。

この信号がON中には偏差カウンタをクリアし続けます。

押付け完了後にこの信号を入力することで偏差カウンタをクリアすることができます。



■トルク制限選択信号 (TL)

モータにトルク制限をかける信号です。

信号がONの間、ユーザパラメータNo.57トルク制限値で設定したトルクでアクチュエータの推力(モータのトルク)を制限することができます。

/ 注意:●TL信号中に、TL信号をOFFしないでください。

●トルク制限中(TL信号ON中)は、過大な偏差(溜りパルス)を発生する場合があります(押付け状態のようにアクチュエータに負荷がかかり、動作できないような場合)この状態でTL信号をOFFすると、その瞬間に最大トルクで制御を開始し、急激な動作や暴走をおこすことがあります。

ユーザパラメータNo.61トルク制限指令入力を無効にすることができます。

TL信号を使用しない場合には、無効にしてください。

■原点復帰信号 (HOME)

自動原点復帰信号のための指令信号です。

HOME信号をONにすると、この命令は立ち上がり(ONエッジ)で処理され、アクチュエータの 自動原点復帰運転が行なわれます。

原点復帰が完了すると出力のHEND(原点復帰完了)信号がONします。

HOME信号のONにより、上位コントローラ(PLC)の現在値レジスタを、現在値プリセット機能などで、原点設定(0を入力)してください。

※本信号はサーボオン中であれば常時有効です。

処理を行ってください。

※原点復帰完了後もHOME信号をONすると原点復帰を行なうことができます。

⚠ 注意:●HOME信号はパルス列指令よりも優先します。パルス列指令で駆動中でもHOME信号をONすると、原点復帰を開始します。

- ●HOME信号は立ち上がり(ONエッジ)だけで処理されます。
- ●原点復帰中にSON信号のOFF、またはアラーム検出が行なわれると原点復帰動作は停止します。サーボOFF状態になると、HOME信号がONのままであっても原点復帰指令はキャンセルされます。従って、再度原点復帰を行なう場合には、HOME信号を一度OFFし、もう一度ONにしてください。
- ●本機能を使用しなくても運転は可能ですが、本機能を使用しない場合、位置データの管理はすべて、上位コントローラに委ねられることになります。従って、ストロークオーバについては有効ストローク以上のパルス指令を送らない、外部にストロークエンド検出用リミットスイッチ等を設けて強制停止させるなどの



■指令パルス入力

オープンコレクタ方式MAX60kpps・差動ラインドライバ方式MAX200kppsの入力が可能です。 指令パルスは、90°位相差(A/B相4逓倍)信号、パルス列+正逆信号、正転パルス/逆転パル スおよび、それぞれに対し正論理/負論理の入力形態の選択ができます。

- ↑ 注意:●アクチュエータは正転パルスでー方向(モータは正転)、逆転パルスで+方向 (モータは逆転)に移動します。(モータ折り返しタイプは逆となります。)
 - ●正逆転の方向については、上位コントローラの設定あるいは、PP・/PPとNP・/NP の接続にご注意ください。
 - ●アクチュエータの加減速設定は、アクチュエータの定格加減速度を超えないように 設定してください。(各アクチュエータの定格加減速度はカタログに記載されてい
 - *モータの回転方向は負荷側軸端よりみてCCWを正転とした場合です。
- ●指令パルス入力モードで6種類の指令パルス形態を設定することができます。



(注)上図は、差動ラインドライバで指令パルス入力した場合のイメージです。オープンコレクタ でパルスを入力する場合は、次ページのようにパルス波形が反転します。



以下は、オープンコレクタで指令パルスを入力した場合のイメージです。

指	令パルス列形態	入力端子	正転時	逆転時			
	正転パルス列	/PP					
	逆転パルス列	/NP					
	正転パルス列は正方向、逆転パルス列は逆方向のモータ回転量となります。						
負	パルス列	/PP					
論	符号	/NP	High	Low			
理	指令パルスはモータ回転量、指令符号は回転方向となります。						
	A/B相	/PP					
	パルス列	/NP					
	90°の位相差のA/B相4逓倍パルスで回転量と回転方向の指令となります。						
	正転パルス列	/PP	* * *				
	逆転パルス列	/NP		****			
正	パルス列	/PP	***	* * * *			
論理	符号	/NP	Low	High			
	A/B相	/PP	+ + + +	***			
	パルス列	/NP	*	* * * *			

■位置決め完了信号 (INP)

偏差カウンタの偏差(溜りパルス)がインポジション範囲内にあるときONします。 サーボオフ中はOFFとなります。

↑ 注意: ●本信号はサーボONによりONします。(その場に位置決めがされるため)

●本信号は偏差(溜りパルス)量だけでONするため、位置制御パラメータのインポジション幅を過度に大きくすると、低速時にはインポジション範囲内に入ると、動作中でも(位置決めを完了しなくても)ONします。



■トルク制限中信号 (TLR)

トルク制限中にトルクが制限値に達するとONします。

TL(トルク制限選択)信号がONしているとき、トルク制限値パラメータのトルク制限値で設定 したトルクに、アクチュエータの推力(モータトルク)が到達するとONします。

本信号はモータトルクが下がればOFFします。

■原点復帰完了信号(HEND)

原点復帰が完了し、座標系が確立するとONします。

HOME信号、又はティーチングボックス、パソコン対応ソフトによる原点復帰が完了した時に ONします。

サーボOFFするとこの信号はOFFします。サーボオフの後は、再度原点復帰を行ってください。

- 🤨 注意:●アクチュエータパラメータのソフトウェアストロークリミットは、本信号がONし ている間だけ有効です。
 - ●本機能を使用しなくても運転は可能ですが、有効ストローク以上のパルス指令を送 らない、外部にリミットスイッチを設けて強制停止させるなどの処理を行ってくだ さい。

■サーボオン出力信号(SV)

SON(サーボオン)信号のONにより、サーボオンし、運転可能な状態(パルス列入力受付可能 な状態(パルス列入力受付可能=パルスモード)でONします。

SON信号のOFFによるサーボオフによりOFFします。

コントローラ前面のLEDの点灯(緑)と連動しています。

■アラーム信号(*ALM)

アラームを検出して保護回路(機能)が作動し、ベース遮断したときにOFFする信号です。 正常時はONしています。

アラームの原因が解除され、RES(リセット)信号をONすると、ONできます。(コールドスター トレベルのアラームを除く)

アラーム検出すると、コントローラ前面のLEDが赤点灯します。正常時はLEDが点灯(緑)して います。

ᡗ 注意:●アラームは原因を確認し、要因を取り除いてから再始動を行ってください。

アラームコードはティーチングボックス・パソコン対応ソフトで確認することがで きます。コントローラは16個分のアラーム履歴を保持できるようになっています。 電源遮断後も保持しています。

また、アラーム履歴に発生時間が表示されるようになっており、いつ、どのような アラームが発生したのが確認することができます。

●アラーム履歴の詳細については [6.3アラームの内容と原因対策] を参照ください。



4.3.2 運転時に必要なパラメータの設定

運転を行なうには、必ず設定しなければいけないパラメータです。 (位置決め動作だけであれば、以下のパラメータを設定するだけで運転が可能です。)

(1) 電子ギア

ユーザパラメータNo.65/66 電子ギア分子/分母

名称	記号	単位	入力範囲	初期値(ご参考)
電子ギア分子	CNUM		1 ~ 4096	200
電子ギア分母	CDEN		1 ~ 4096	15

指令パルス列入力1パルスあたりのアクチュエータの単位移動量を決定するためのパラメータです。 直線軸単位移動量=最小移動単位(1、0.1、0.01mmなど)/Pulse 回転軸単位移動量=最小移動単位(1、0.1、0.01degなど)/Pulse

■電子ギア算出式

直線軸の場合

電子ギア分子 (CNUM) = エンコーダパルス数 (Pulse/rev) × 単位移動量 (mm/Pulse) ボールネジリード長 (mm/rev)

回転軸の場合

 電子ギア分子 (CNUM)
 =
 エンコーダパルス数 (Pulse/rev)
 × 単位移動量 (deg/Pulse)

 電子ギア分母 (CDEN)
 360 (deg/rev) ×回転軸減速比

参考

アクチュエータの速度は

速度=単位移動量×入力パルス周波数(Hz) となります。

単位移動量が小さく取りすぎると、アクチュエータが最大速度まで、出せなくなる場合があります。

※機種別エンコーダパルス、リード長は、付録を参照してください。



■算出例1:直動軸の場合

ボールネジリード6 (mm)、800 (Pulse/rev) **のエンコーダ搭載のアクチュエータに対し、単位移動量を**0.1mm (1/10) mmにする場合

※エンコーダパルス数はRCP2全機種800(Pulse/rev)になります。

電子ギア分子 (CNUM)
$$=$$
 $\frac{\text{エンコーダパルス数 (Pulse/rev)}}{\text{ボールネジリード長 (mm/rev)}} \times 単位移動量 (mm/Pulse)$ $=$ $\frac{800}{6} \times \frac{1}{10} = \frac{40}{3}$

電子ギア分子(CNUM)=40、電子ギア分母(CDEN)=3となり、 この設定により、指令パルス列入力1パルスあたりの移動量は0.1 (mm)となります。

■算出例2:回転軸の場合

減速比1/30、800 (Pulse/rev) **のエンコーダ搭載のアクチュエータに対し、単位移動量を**0.1mm (1/10) (deg/Pulse) **にする場合**

※エンコーダパルス数は、RCP2全機種800 (Pulse/rev) になります。

電子ギア分子 (CNUM)
$$=$$
 $\frac{\text{エンコーダパルス数 (Pulse/rev)}}{360 \text{ (deg/rev)} \times 減速比} \times 単位移動量 (deg/Pulse)$ $=$ $\frac{800}{360 \times \frac{1}{30}} \times \frac{1}{10} = \frac{20}{3}$

電子ギア分子(CNUM) = 20、電子ギア分母(CDEN) = 3となり、 この設定により、指令パルス列入力1パルスあたりの移動量は0.1 (deg)となります。

⚠ 注意:

●電子ギア分子(CNUM)および電子ギア分母(CDEN)はいずれも4096以下となるようにできる限り約分し、整数で設定してください。

また、CNUMとCDENは以下の関係式を満足するようにしてください。

$$2^{31} \ge \frac{\text{ストローク長 (mm)}}{\text{ボールネジリード長 (mm/rev)}} \times エンコーダパルス数 (Pulse) \times (CNUM)$$

$$2^{31} \ge \frac{\text{ストローク長 (mm)}}{\text{ボールネジリード長 (mm/rev)}} \times エンコーダパルス数 (Pulse) × (CDEM)$$

●最小移動単位は、エンコーダの分解能未満の設定は行なわないでください。

直線軸エンコーダ分解能
$$(mm/Puse) = \frac{ ボールネジリード長 (mm/rev)}{ エンコーダパルス数 (Pulse/rev)}$$

エンコーダの分解能以上に指令パルスが溜まるまで、アクチュエータは動きません。



(2) 指令パルスモード

ユーザパラメータNo.63 指令パルス入力モード

名称	記号	単位	入力範囲	初期値 (ご参考)
指令パルス	MOD		0~2	1
入力モード	MOD		0~2	l

指令パルス入力 (PP・/PP, NP・/NP) のパルス列入力形態を設定します。 ※正論理、負論理は(3) 指令パルスモード入力極性で設定を行います。

指	令パルス列形態	入力端子	正転時	逆転時	設定値			
	正転パルス列	PP•/PP	* * * *		2			
	逆転パルス列	NP • /NP		* * * *	2			
	正転パルス列は正方向、逆転パルス列は逆方向のモータ回転量となります。							
負	パルス列	PP•/PP	***	4.4.4	4			
論	符号	NP•/NP	Low	High	1			
理	指令パルスはモータ回転量、指令符号は回転方向となります。							
	A/B相	PP•/PP	*	****				
	パルス列	NP • /NP	*	****	0			
	90°の位相差のA/B相4逓倍パルスで回転量と回転方向の指令となります。							
	正転パルス列	PP•/PP			0			
	逆転パルス列	NP • /NP			2			
正	パルス列	PP•/PP	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		_			
論理	符号	NP • /NP	High	Low	1			
7	A/B相	PP • /PP						
	パルス列	NP • /NP			0			

(注)上図は、差動ラインドライバで指令パルス入力した場合のイメージです。オープンコレクタでパルスを入力する場合はパルス波形が反転します。[4.3.1 指令パルス入力参照]



(3) 指令パルスモード入力極性

ユーザパラメータNo.64 指令パルス入力モード極性

名称	記号	単位	入力範囲	初期値(ご参考)
指令パルス	DOLE		0~1	0
入力モード極性	POLE		0~1	U

設定値 正論理:0 負論理:1

警告:駆動用モータにパルスモータを採用しているため、電源投入後の最初のサーボON処理では励磁相検出動作を行ないます。

このため、サーボONしたときにアクチュエータが動ける状態になっていることが条件になります。

もし、スライダまたはロッドの位置がメカエンドにぶつかっている、あるいは搬送物が 周辺機器と干渉している状態ですと励磁相検出が正常に行なわれず異常動作や励磁検出 エラーが発生する恐れがあります。


このような場合にはサーボONする前にアクチュエータが動ける位置まで手で動かしてください。

ブレーキ付であればブレーキ解除スイッチをONして強制解除する必要がありますが、 自重で急落下して手を挟んだり、ハンドやワークを損傷させないように注意してください。 どうしても手で動かせない場合には、パラメータNo.28 (励磁相信号検出方向)を変更 する方法もありますが、この際には事前に弊社にご相談ください。




4.3.3 電源投入後のタイミング

- ●最初の立上げ時からアクチュエータ調整までの手順
 - ①スライダまたは、ロッドの位置がメカエンドにぶつかっていない、あるいは搬送物が周辺機器 と干渉していないことを確認
 - ②非常停止状態を解除、またはモータ駆動電源を通電可能状態にします。
 - ③ I/O電源のDC24V供給
- PIOコネクタの1ピン、2ピン
- ④コントローラ電源のDC24V供給
- 電源端子台の24V端子、N端子
- ⑤パラメータの最小限の初期設定
- 4.2.2運転時に必要なパラメータの設定を参照
- 参考 PLC側の作業が遅れていて暫定的にサーボON入力を無効にする場合、
 - パラメータNo.21 (サーボオン入力無効選択) の値を1に変更
- ⑥PLC側よりサーボオン信号を入力(サーボオン入力が有効の場合)
- ⑦PLC側より原点復帰信号を入力
- ⑧PLC側より位置指令のパルス入力





※パラメータNo.21(サーボオン入力無効選択)の値を1に変更した場合は、サーボオン入力は 必要ありません。



(注1) T1:磁極検出時間=0.2~12sec

磁極検出は、個々のアクチュエータの個体差、および負荷条件により異なりますが、通常約 0.2secで完了します。

万が一、磁極検出がうまくいかない場合は、最大12secまで磁極検出動作を継続します。



5. **パラメータの設定**

5.1 パラメーター覧表

区分:

a:アクチュエータのストローク範囲の関連

b:アクチュエータ動作特性の関連 c:外部インターフェースの関連

d:サーボゲイン調整

番号	区分	シンボル	名称	単位	工場出荷時の初期値
3	а	LIMM	ソフトリミット+側	mm	アクチュエータの有効長
4	а	LIML	ソフトリミットー側	mm	アクチュエータの有効長
5	а	ORG	原点復帰方向 [0:逆/1:正]	_	(発注時の指定による)
7	d	PLGO	サーボゲイン番号	_	6
9	b	ACMD	加減速度初期値	G	アクチュエータ特性による個別設定
10	b	INP	位置決め幅初期値	mm	アクチュエータ特性による個別設定
12	b	SPOW	位置決め停止時電流制限値	%	アクチュエータ特性による個別設定
13	b	ODPW	原点復帰時電流制限値	%	アクチュエータ特性による個別設定
16	С	BRSL	SIO通信速度	bps	38400
17	С	RTIM	従局トランスミッタ活性化最小遅延時間	msec	5
18	b	LS	原点センサ入力極性	_	アクチュエータ特性による個別設定
21	С	SON	サーボON入力 [O:有効/1:無効]		0
22	а	OFST	原点復帰オフセット量	mm	アクチュエータ特性による個別設定
25	С	IOPN	PIOパターン選択	_	0 [標準タイプ]
28	b	PHSP	励磁相信号検出動作初期移動方向 [0:逆/1:正]		0
29	b	PHSP	励磁相信号検出時間	msec	10
31	d	VLPG	速度ループ比例ゲイン	_	アクチュエータ特性による個別設定
32	d	VLPT	速度ループ積分ゲイン	_	アクチュエータ特性による個別設定
33	d	TRQF	トルクフィルタ時定数	_	アクチュエータ特性による個別設定
35	b	SAFV	セーフティー速度	mm/sec	100
40	С	HOME	原点復帰入力 [0:有効/1:無効]	_	0 [有効]
42	b	ENBL	イネーブル機能[0:有効/1:無効]	_	1 [無効]
43	b	HMC	原点確認センサ入力極性 [0:a接点/1:b接点]	_	アクチュエータ特性による個別設定
45	С	SIVM	サイレントインターバル倍率	_	0 [倍率無効]
53	b	HSTP	停止モード初期値	_	0 [完全停止]
57	b	TQLM	トルク制限値	%	70
58	С	SDCR	サーボOFF&アラーム停止時の偏差クリア [0:無効/1:有効]	_	1 [有効]
59	b	FSTP	トルク制限中エラー監視 [0:無効/1:有効]	_	1 [有効]
60	С	DCLR	偏差カウンタクリア入力[0:有効/1:無効]	_	0 [有効]
61	С	TL	トルク制限指令入力 [0:有効/1:無効]	_	0 [有効]
62	b	CPR	パルスカウント方向[0:正転/1:逆転]	_	アクチュエータ特性による個別設定
63	С	MOD	指令パルス入力モード	_	1 [パルス列+符号]
64	С	POLE	指令パルス入力モード極性[0:正/1:負]	_	0 [正論理]
65	b	CNUM	電子ギア分子	_	200 [指令パルス倍率分子]
66	b	CDEN	電子ギア分母	_	15 [指令パルス倍率分母]
77	b	LEAD	ボールネジリード長 [mm]	mm	アクチュエータ特性による個別設定



5.2 **パラメータの詳細説明**

パラメータ変更を行なった後は、ソフトウェアリセットでの再起動あるいは電源再投入の どちらかを必ず行なってください。

5.2.1 アクチュエータのストローク範囲の関連

●ソフトリミット (No.3 LIMM) (No.4 LIML)

パラメータNo.3にプラス側、No.4にマイナス側を設定します。


工場出荷時はアクチュエータの有効長が設定されていますが、干渉物があるときの衝突防止や有効 長さを幾分超えて使用する場合などは必要に応じて変更してください。

この際に、設定値を間違えるとメカエンドに衝突しますので充分ご注意ください。

最小設定単位は、0.01mmです。

- (注)変更する場合は有効領域の外側に0.3mm広げた値を設定してください。
 - 例) 有効領域をOmm~8Ommに設定したい場合

パラメータNo.3 (+側) 80.3 パラメータNo.4 (-側) -0.3



●原点復帰方向(No.5 ORG)

お客様の指定がない場合は、原点復帰方向はモータ側に設定し出荷しています。

もし装置に組付けた後に原点方向を逆にする必要が生じた場合は、パラメータNo.5の設定を0/1逆に変更してください。

また、必要に応じて原点復帰オフセット量、ソフトリミット、励磁相信号検出方向のパラメータも変更してください。

↑注意:ロッドタイプのアクチュエータは原点方向を逆にできません。

また、原点方向を逆にした場合、入力済みのポジションデータは全てクリアされます。



●原点復帰オフセット量(No.22 OFST)

メカエンドから原点までが一定距離になるように、パラメータNo.22で最適値を設定して出荷しています。

最小設定単位は、0.01mmです。

下記のような場合に、調整を行なうことが可能です。

- ①装置に組付けた後にアクチュエータ原点と装置上での機械原点を一致させたい。
- ②出荷後に原点方向を逆にしたので原点位置を新たに決めたい。
- ③アクチュエータを交換した後に微少なずれが生じた。

↑ 注意:原点復帰オフセット量を変更した場合は、併せてソフトリミットのパラメータも見直しが必要です。



5.2.2 **アクチュエータ動作特性の関連**

●加減速度初期値(No.9 ACMD)

出荷時はアクチュエータの定格加減速度を設定しています。

この値は、ティーチングボックス・パソコン対応ソフトからのジョグ動作時の加減速度になります。 定格加減速度より低い加減速度にしたい場合はパラメータNo.9の設定値を変更してください。

●位置決め幅(インポジション)初期値(No.10 INP)

出荷時は0.01mmをパラメータNo.10で設定しています。

この値は、位置決め完了判定用として使用します。パルス列入力タイプは、偏差カウンタの偏差 (溜りパルス)がこのパラメータの範囲内にあるときに位置決め完了信号(INP)がONします。 この値を大きくすると、移動中にもかかわらず位置決め完了信号(INP)が出力する場合があります。

注意:位置決め幅は、エンコーダの分解能より大きい値を設定してください。エンコーダの分解能 より小さい値を設定するとサーボ異常が発生する可能性があります。

●原点復帰時電流制限値(No.13 ODPW)

出荷時はアクチュエータの標準仕様に合わせた電流値を設定しています。

値を大きくすると原点復帰トルクが増加します。

通常は変更する必要はありませんが、垂直使用時に固定方法や荷重条件等によって摺動抵抗が増加し、正規位置より手前で原点復帰が完了する場合は、パラメータNo.13で設定されている値を大きくする必要があります。

(上限値は75%を目安としてください)

●位置決め停止時電流制限値(No.12 SPOW)

出荷時はアクチュエータの標準仕様に合わせた電流値を設定しています。

値を大きくすると停止保持トルクが増加します。

通常は変更する必要はありませんが、停止時に大きな外力が加わった場合はハンチングが発生しますので、パラメータNo.12で設定されている値を大きくする必要があります。

(上限値は50%を目安としてください)




●励磁相信号検出初期移動方向(No.28 PHSP)

電源投入後の最初のサーボONで励磁相検出を行ないますが、このときの検出方向を定義しています。 通常は変更する必要ありませんが、電源投入時にメカエンドや干渉物にぶつかっていて手で動かせ ない場合などにモータが動きやすい方向に変更します。


方法はパラメータNo.28の値を0/1どちらかに設定しますが、検出方向が原点復帰方向と同じであれば、パラメータNo.5 [原点復帰方向] と同じ値を設定します。

原点復帰方向と逆にしたい場合は、パラメータNo.5 [原点復帰方向] と逆の値を設定します。

(例1) モータ上側の垂直設置でスライダが下側のメカエンドにぶつかっている状態で電源投入の場合



(例2) モータ下側の垂直設置でスライダが下側のメカエンドにぶつかっている状態で電源投入の場合



●励磁相信号検出時間(No.29 PHSP)

電源投入後の最初のサーボONで励磁相検出を行ないますが、このときの検出時間を定義します。 出荷時はアクチュエータの標準仕様に合わせた検出時間を設定していますので、通常は変更する必要 はありません。

万が一、電源投入後の最初のサーボONで励磁検出エラーや異常動作が発生した場合には、対策のひとつとしてパラメータNo.29で設定されている検出時間を変更することが挙げられます。 本パラメータを変更する際は事前に弊社にご連絡ください。

●セーフティ速度(No.35 SAFV)

ティーチングボックス・パソコンソフトからのジョグ動作時の送り速度を定義します。

出荷時は100 [mm/sec] を設定しています。

速度を変更する場合はパラメータNo.35に最適値を設定してください。

但し、最大速度を250 [mm/sec] に抑えていますので、これより遅い速度で使用してください。 ※パルス列制御時は無効です。



●停止モード初期値(No.53 HSTP)

電源投入後のサーボON状態で待機時間が長い場合の節電方法を定義します。

実施の有無はパラメータNo.53で定義します。

	設定値
節電方式は無効	0
フルサーボ制御方式	4

出荷時は0 [無効] を設定しています。

フルサーボ制御方式

パルスモータをサーボ制御することにより保持電流を低減することができます。

アクチュエータ機種や負荷条件等により低減度合いは異なりますが、保持電流はおよそ1/2~1/4くらいに下がります。

本方式はサーボON状態を維持していますので位置ずれは起きません

実際の保持電流は、パソコン対応ソフトの電流モニタ画面で確認することができます。

●イネーブル機能 (No.42 ENBL)

ティーチングボックスに付くイネーブル機能の無効/有効をパラメータNo.42で設定しています。

	設定値
有効(使用する)	0
無効(使用しない)	1

出荷時は、1 [無効] を設定しています。

●トルク制限値(No.57 TQLM)

トルク制限選択信号 (TL) を入力時のトルク制限値をパラメータNo.57で設定します。

設定単位:%

設定範囲の上限は定格の70%になります。

●トルク制限中エラー監視 (No.59 FSTP)

トルク制限中(TL信号ON中)に偏差パルスが内部パラメータ設定値を越えた場合のエラー監視の無効/有効をパラメータNo.59で設定しています。

	設定値
無効(監視しない)	0
有効(監視する)	1

出荷時は1 [有効] を選択しています。

●パルスカウント方向(No.62 CPR)

指令パルスに対してモータの回転方向をパラメータNo.62で設定しています。

	設定値
パルスカウント方向正転	0
パルスカウント方向逆転	1

出荷時はアクチュエータの個別設定になります。



●電子ギア (No.65 CNUM) (No.66 CDEN)

電子ギアの分子・分母をパラメータNo.65.66で設定しています。

	設定値
電子ギア分子	200
電子ギア分母	15

パルス列入力1パルスあたりのアクチュエータの単位移動量を決定するためのパラメータです。

直線軸単位移動量=最小移動単位(1、0.1、0.01mmなど)/Pulse

回転軸単位移動量=最小移動単位(1、0.1、0.01degなど)/Pulse



5.2.3 **外部インターフェースの関連**

●PIOパターン選択(No.25 IOPN)

パラメータNo.25でPIOの動作パターンを選択します。

運転の基本ですので、必ず最初に設定してください。

パラメータNo.25 の設定値	PIOパターンの特長
0	標準タイプ PLC からのパルス列入力による位置制御を行なう場合このタイプを使用し ます。
1	押付けタイプ PLCからのパルス列入力による位置制御と押付け制御を行なう場合このタ イプを使用します

出荷時は、○[標準タイプ]を設定しています。

●サーボオン入力無効選択 (No.21 SON)

サーボオン入力信号の無効/有効をパラメータNo.21で設定しています。

	設定値
有効(使用する)	0
無効(使用しない)	1

出荷時は、①[有効]を設定しています。

●SIO通信速度(No.16 BRSL)

本コントローラでは使用しません。シリアル通信タイプに適用されます。

PLCの通信用モジュールを介してシリアル通信での制御を行なうときの通信速度を設定します。

通信用モジュールの仕様に合わせてパラメータNo.16に設定してください。

通信速度としては、9600、19200、38400、115200bpsのいずれかを選択できます。

出荷時は、38400を設定しています。

●従局トランスミッタ活性化最小遅延時間(No.17 RTIM)

本コントローラでは使用しません。シリアル通信タイプに適用されます。

PLCの通信用モジュールを介してシリアル通信を行なう際の、コマンド受信完了して自己のトランスミッタを活性化するまでの最小遅延時間を定義しています。

出荷時は5msecを設定していますが、通信用モジュールの仕様が5msec以上の場合はパラメータ No.17に必要時間を設定してください。

●サイレントインターバル倍率(No.45 SIVM)

本コントローラでは使用しません。RS485シリアル通信での指令に適用されます。

RTUモードのデリミタ判定におけるサイレントインターバル時間の倍率を定義します。

出荷時はModbus仕様に基づき3.5char分の通信時間が基本になっています。

通常のパソコン、ティーチングボックスでの操作時には変更する必要がありません。

スキャンタイムの厳しいPLCなどで、キャラクタ送信間隔がサイレントインターバルを超えている場合などは、パラメータNo.45でサイレントインターバル時間を拡張することができます。

最小設定単位は1倍で、入力範囲は0~10です。設定値が0の場合は無効を意味します。



●原点復帰入力(No.40 HOME)

原点復帰入力信号の無効/有効をパラメータNo.40で設定しています。

	設定値
有効(使用する)	0
無効(使用しない)	1

出荷時は0[有効]を設定しています。

●サーボOFF&アラーム停止の偏差クリア (No.58 SDCR)

サーボOFFやアラームが発生した場合の偏差クリアの無効/有効をパラメータNo.58で設定しています。

	設定値
無効(クリアしない)	0
有効(クリアする)	1

出荷時は1 [有効] を設定しています。

●偏差カウンタクリア入力(No.60 DCLR)

偏差カウンタクリア入力の無効/有効をパラメータNo.60で設定しています。

	設定値
有効(使用する)	0
無効(使用しない)	1

出荷時は0 [有効] を設定しています。

●トルク制限指令入力(No.61 TL)

トルク制限指令入力の無効/有効をパラメータNo.61で設定しています。

	設定値
有効(使用する)	0
無効(使用しない)	1

出荷時は0[有効]を設定しています。



●指令パルス入力モード極性 (No.64 POLE) 指令パルスの入力極性をパラメータNo.64で設定しています。

	設定値
正論理	0
負論理	1

出荷時は0[正論理]を設定しています。

●指令パルス入力モード(No.63 MOD)

6種類の指令パルス形態をパラメータNo.63で設定しています。

指	令パルス列形態	入力端子	正転時	逆転時	設定値		
	正転パルス列	PP•/PP	***		2		
	逆転パルス列	NP • /NP		* * * *			
	正転パルス列は正	方向、逆転/	パルス列は逆方向のモータ回転	量となります。			
負	パルス列	PP • /PP	***		_		
論	符号	NP • /NP	Low	High	1		
理	指令パルスはモー	タ回転量、指	- 6令符号は回転方向となります	0			
	A/B相 パルス列	PP • /PP	*	****			
		NP • /NP	* * * *	***	0		
	90°の位相差のA/B相4逓倍パルスで回転量と回転方向の指令となります。						
	正転パルス列	PP · /PP	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _				
	逆転パルス列	NP • /NP			2		
正	パルス列	PP · /PP					
論 理	符号	NP • /NP	High	Low	1		
	A/B相	PP • /PP					
	パルス列	NP • /NP			0		

(注)上図は、差動ラインドライバで指令パルス入力した場合のイメージです。オープンコレクタでパルスを入力する場合はパルス波形が反転します。[4.2.1 指令パルス入力参照]

出荷時は1[パルス列+符号]を設定しています。



5.2.4 サーボゲイン調整

出荷時にアクチュエータ標準仕様に合わせたサーボ調整を行なっていますので、通常は変更する 必要ありません。

但し、アクチュエータ固定方法や負荷条件等により振動・異音が発生する可能性もありますので、 迅速な対応ができるようにサーボ調整関連パラメータを公開しています。

特に、特注品(標準品よりボールネジリード長が大きい、ストロークが長い等)では外的条件の 影響で振動・異音が発生する場合があります。

このような場合には、以下に示すパラメータを変更する必要がありますので、弊社にご連絡ください。

●サーボゲイン番号 (No.7 PLGO)


パラメータNo	単位	入力範囲	初期値
7	5rad/sec	0 ~ 31	6

位置制御ループの応答性を決めるパラメータです。

設定値を大きくすると、位置指令に対する追従性が良くなります。

但し、大きくしすぎるとオーバーシュートを生じやすくなります。

設定値が低い場合は、位置指令に対する追従性が悪くなり、位置決めに時間がかかります。




●速度ループ比例ゲイン (No.31 VLPG)

パラメータNo	単位	入力範囲	初期値
31		1 ~ 27661	アクチュエータ特性による個別設定

速度制御ループの応答性を決めるパラメータです。

設定値を大きくすると、速度指令に対する追従性が良くなります。(サーボ剛性が高くなります) 負荷イナーシャが大きいほど設定値を大きくします。

但し、大きくしすぎるとオーバーシュートや発振を起し、機械系の振動を生じやすくなります。






●速度ループ積分ゲイン (No.32 VLPT)

パラメータNo	単位	入力範囲	初期値
32		1 ~ 217270	アクチュエータ特性による個別設定

速度制御ループの応答性を決めるパラメータです。

設定値を小さくすると、速度指令に対する応答性が低くなります。負荷変動に対する反発力が弱くなります。位置指令に対する追従性が悪くなり、位置決めに時間がかかります。 大きくしすぎるとオーバーシュートや発振を起し、機械系の振動を生じやすくなります。



●トルクフィルタ時定数 (No.33 TRQF)

パラメータNo	単位	入力範囲	初期値
33	_	1 ~ 2500	アクチュエータ特性による個別設定

トルク指令に対するフィルタ時定数を決めるパラメータです。

機械の共振周波数がサーボループの応答周波数以下の場合、モータは振動を起します。 設定値を大きくすることにより、この機械系の共振を抑えることができます。

但し、大きくしすぎると制御系の安定を損なうことがあります。



6. トラブルシューティング

6.1 トラブル発生時の処理

トラブルの発生時には、迅速な復旧処理と再発防止のために、以下の手順に従って処理を行なってください。

- a. 状態表示ランプの確認
 - SV (緑)・・・・サーボON状態
 - ALM (赤)・・・・・アラーム発生状態あるいは非常停止状態、モータ駆動電源遮断状態
- b. 上位コントローラ側の異常の有無
- c. 主電源DC24Vの電圧確認
- d. 入出力信号用DC24V電源の電圧確認
- e. アラームの確認
 - エラー内容の詳細はパソコンかティーチングボックスで確認してください。
- f. ケーブル類の接続、断線や、はさまれの確認 導通確認をする場合には、電源を切り(暴走の防止)、配線を外して(回り込み回路による導 通の防止)行なってください。
- g. 入出力信号の確認
- h. ノイズ対策(接地線の接続、サージキラーの取付け等)の確認
- i. トラブル発生までの経過および、発生時の運転状況
- i. コントローラおよびアクチュエータのシリアルNo.
- k. 発生原因の解析
- 」 対策

弊社への、お問い合せの節は、a~jをご確認の上、ご連絡頂けますようお願い申し上げます。

(参考) 各状態でのランプおよび*ALM出力信号の変化

	サーボOFF 状態	サーボON 状態	非常停止状態	モータ駆動電源遮断状態
SV(ランプ)	消灯	点灯	消灯	消灯
ALM (ランプ)	消灯	消灯	点灯	点灯
*ALM(信号)	OFF	OFF	ON	ON

(注) *ALM出力信号はb接点です。

電源投入後、正常時にONしています。電源遮断時はOFF状態です。 電源遮断時にb接点としてのインターロックには使用できません。



6.2 アラームレベルの区分

アラームの内容は、その症状から2段階に区分されます

アラームレベル	ALMランプ	*ALM 信号	発生時の状態	解除方法
動作解除	点灯	出力する	減速停止後 サーボOFF	PLCからアラームリセット信号 (RES)を入力 パソコン/ティーチングボックス によるリセット
コールドスタート	点灯	出力する	減速停止後 サーボOFF	電源の再投入

(注) *ALM出力信号はb接点です。


電源投入後、正常時にON、アラーム発生でOFFします。

電源遮断時はOFF状態ですがb接点としてのインタロックには使用できません。

■動作解除レベルの解除方法

アラームリセット信号(RES)を6msec以上入力します。

次に、*ALM信号がONに復帰しますので、ONを確認後RES信号をOFFします。



↑注意:アラームの解除は、いずれの場合も原因を究明し、取り除いてから行なってください。 アラームの原因が取り除けない場合、あるいは取り除いても解除できない場合は、 弊社までお問い合わせください。

また、アラームの解除処理を行なっても、再度、同一のエラーとなる場合は、アラームの原因が取り除かれていません。



6.3 アラーム内容と原因・対策

(1) 動作解除

コード	エラー名称	原因/対策
0A1	パラメータデータ異常	
		(例) ソフトリミット+側の値が200.3mmで、ソフトリミット-
		側の値を300mmと誤入力したときなど、明らかに大小関
		係が不適切な場合に発生します
		対策:適切な値に変更する
0BA	原点センサ未検出	原点確認センサを使用したアクチュエータにおいて原点復帰動作が正常
		完了していないことを示します
		原因:①原点復帰途中でワークが周囲と干渉している
		②アクチュエータの摺動抵抗が局部的に大きい
		③原点確認センサの取付け不良、故障、断線
		対策:ワークが周囲と干渉していない場合は②③が考えられますので
		弊社にご連絡ください
0BE	原点復帰タイムアウト	原因:原点復帰動作開始後、メーカーパラメータで設定した時間を経
		過しても原点復帰が完了しない
		(通常の動作で発生するものではありません)
		対策:コントローラとアクチュエータの組合せが間違っている、など
		が考えられます。
		弊社にご連絡ください
0C0	実速度過大	原因:モータ回転数がメーカーパラメータで設定した最高回転数を超
		えたことを示します
		通常の動作で発生するものではありませんが、
		①アクチュエータの摺動抵抗が局部的に大きい
		②瞬間的に外力が加わり負荷が増大する
		などが起こり、サーボ異常を検出する前に負荷が軽減して急速
		に動いた時に発生する可能性があります。
		対策:機械部品の組付け状態に異常がないか確認
001	11 15 12 14	もしアクチュエータ自体に原因があるときは弊社にご連絡ください
0C1	サーボ異常 	移動指令受付後、目標位置に到達前に2秒以上モータ動作が不可能であ
		ることを示します
		原因:①モータ中継ケーブルのコネクタ部ゆるみ、断線
		②ブレーキ付きの場合、ブレーキが解除できない ③外力が加わり負荷が大きい状態
		(4)アクチュエータ自体の摺動抵抗が大きい
		⑤位置決め幅の設定がエンコーダの分解能の値より小さい
		対策:①モータ中継ケーブルの配線状況を確認
		②ブレーキケーブルの配線状況と、ブレーキ解除スイッチを入
		り切りしてブレーキ部が"カチカチ"音がするか確認
		③機械部品の組付け状態に異常がないか確認
		④ 積載重量が正常であれば電源遮断してから手で動かしてみて
		習動抵抗を確認
		⑤位置決め幅の設定をエンコーダの分解能の値より大きくして
		ください。 * 1. マクチュエークウはに原因がちるときは散分にで連絡とださい。
		もしアクチュエータ自体に原因があるときは弊社にご連絡ください



コード	エラー名称	原因/対策
0C9	モータ電源過電圧	モータ電源が過電圧(24V+20%: 28.8V以上)を示します
		原因:①24V入力電源の電圧が高い
		②コントローラ内部の部品故障
		対策:入力電源電圧を確認してください
		もし電圧が正常であれば弊社にで連絡ください
0CA	過熱	コントローラ内部のパワートランジスタ周辺の温度過大(95℃以上)
		を示します
		原因:①周囲温度が高い
		②コントローラ内部の部品不良
		対策:①コントローラの周囲温度を下げてください
		もし①に該当しない場合は弊社にご連絡ください
0CC	制御電源過電圧	24V入力電源が過電圧(24V+20%:28.8V以上)を示します
		原因:①24∨入力電源の電圧が高い
		②コントローラ内部の部品故障
		対策:入力電源電圧を確認してください
		もし電圧が正常であれば弊社にご連絡ください
0CE	制御電源電圧低下	24V 入力電源が低下 (24V-20%:19.2V 以下)を示します
		原因:①24∨入力電源の電圧が低い
		②コントローラ内部の部品故障
		対策:入力電源電圧を確認してください
		もし電圧が正常であれば弊社にご連絡ください
0D8	偏差オーバーフロー	位置偏差カウンタがオーバーフローしています
		原因:①移動中に外力などの影響で速度が低下した
		②電源投入後の励磁検出動作が不安定な状態
		対策:①ワークが周辺物に干渉していないか、ブレーキが解除されて
		いるか、など負荷状況を確認して原因を取り除きます
		②過負荷状態が考えられるため積載重量を見直す
		電源を再投入してから原点復帰を行ないます
0D9	ソフトウェアリミット	原因:①垂直設置で目標位置がソフトリミット近傍にある場合に、負荷
	オーバーエラー	が大きい、あるいは減速度設定が高いときにオーバーシュート
		してソフトリミットを超えた
		②サーボOFF状態でソフトリミット範囲外まで移動させてから
		サーボON操作を行なった
		対策:①停止時にオーバーシュートしないような減速カーブを設定し
		てください
		②ソフトリミット範囲内に戻してからサーボON操作を行なって
		ください



(2) コールドスタート

コード	エラー名称	原因/対策
0B8	励磁検出エラー	本コントローラは電源投入後の最初のサーボON時に励磁相検出を行い
		ますが100ms間励磁しても規定のエンコーダ信号レベルが検出できない
		ことを示します
		原因:①モータ中継ケーブルのコネクタ部ゆるみ、断線
		②ブレーキ付きの場合、ブレーキが解除できない
		③外力が加わりモータ負荷が大きい状態
		④メカエンドにぶつかっている状態で電源投入した
		⑤アクチュエータ自体の摺動抵抗が大きい
		対策:①モータ中継ケーブルの配線状況を確認
		②ブレーキケーブルの配線状況と、ブレーキ解除スイッチを入り
		切りしてブレーキ部が"カチカチ"音がするか確認
		③機械部品の組付け状態に異常がないか確認
		④メカエンドから離してから電源を再投入する
		⑤積載重量が正常であれば電源遮断してから手で動かしてみて摺
		動抵抗を確認
		もしアクチュエータ自体に原因があるときは弊社にご連絡ください
0E8	A,B 相断線検出	エンコーダ信号が正常に検出できない状態になっています
0E9	A相断線検出	原因:①エンコーダ中継ケーブルのコネクタ部ゆるみ、断線
0EA	B 相断線検出	②アクチュエータ側付属ケーブルのコネクタ部ゆるみ、断線
		対策:エンコーダ中継ケーブルの接続状態の確認および導通チェックを
		行ない、もし正常であれば弊社にご連絡ください
		③であれば、エンコーダ中継ケーブルのコネクタを接続してから
		バッテリコネクタを接続してください
		④であれば、エンコーダ中継ケーブルの型式を確認して組合せを
		間違いのないように接続し直してください
		高推力ロッドタイプでのケーブル型式:CB-RFA-PA***
L	 + _ ^	他アクチュエータでのケーブル型式:CB-RCP2-PA***
OF4	PCB 不整合	本コントローラはモータ容量によりモータ駆動回路が異なるためプリン
		ト基板(PCB)で実装分けしています。
		このため、起動時の初期処理においてメーカーパラメータで設定したモ
		ータ種別と基板が一致しているかチェックしています。
		このとき一致していないことを示します。
		原因:パラメータの入力ミスか基板の組付けミスが考えられます
		対策:万が一、本エラーが発生した場合は弊社にご連絡ください



- L	エラー名称	百四/分类
コード		原因/対策
0F5	不揮発性メモリ書込み	不揮発性メモリにデータを書き込みしたときは、確認のために一旦書き
	ヴェリファイ異常	込みしたデータを読み出してデータが一致しているかの比較(ヴェリフ
		ァイ)を行ないます。
		このとき一致していないことを示します。
		原因:①不揮発性メモリの故障
		②書込み回数が10万回を超えている
		(不揮発性メモリの公称書き込み可能回数は10万回が目安です)
		対策:電源を再投入しても再現する場合は、弊社にご連絡ください
0F6	不揮発性メモリ	不揮発性メモリにデータを書き込みしたとき、規定時間内に応答がない
	書込みタイムアウト	ことを示します。
		原因:①不揮発性メモリの故障
		②書込み回数が10万回を超えている
		(不揮発性メモリの公称書き込み可能回数は10万回が目安です)
		対策:電源を再投入しても再現する場合は、弊社にご連絡ください
0F8	不揮発性メモリ破壊	起動時の不揮発性メモリチェックにて異常データが検出された
		原因:①不揮発性メモリの故障
		②書き込み回数が10万回を超えた
		(不揮発性メモリの公称書き込み可能回数は10万回が目安です)
		対策:電源を再投入しても再現する場合は、弊社にご連絡ください
0FA	CPU異常	CPU が正常に動作していません
		原因:①CPU 自体の 故障
		②ノイズによる誤動作
		対策:電源を再投入しても再現する場合は、弊社にご連絡ください

(3) 非アラーム

コード	エラー名称	原因/対策	
FFF	パワーオンログ	エラーではありません。	
		(コントローラ電源立ち上がり検出)	



6.4 ティーチングボックス操作時に発生するメッセージ

ティーチングボックスやパソコン対応ソフトを操作している時に発生するワーニングメッセージの 内容を説明します。

コード	メッセージ名称	内容
112	ニュウリョクデータエラー	ユーザパラメータ設定で、不適切な値が入力されています。
		(例) シリアル通信速度で誤って9601と入力した場合
		適切な値を再入力してください。
113	ニュウリョクカショウエラー	入力した値が、設定範囲より小さすぎます。
114	ニュウリョクカダイエラー	入力した値が、設定範囲より大きすぎます。
		アクチュエータ仕様やパラメータ表を参照して適切な値を再
		入力してください。
115	ゲンテンフッキミカンリョウ	原点復帰未完了のときに、現在位置の書込み操作が行なわれ
		ました。
		先に原点復帰を行なってください。
116	ラストポジションデータアリ	ポジションテーブルに追加する時に、最終ポジション領域に
		既にデータが存在します。
		先に最終ポジションのデータをクリア又は削除してください。
117	イドウデータナシ	選択したポジション番号に目標位置が設定されていません。
L_		先に、目標位置を入力してください。
11E	ペアデータフセイゴウエラー	対となるデータの大小関係が不適切な値で入力されています。
		(例)パラメータで、ソフトリミットの+側と-側が同じ値
		の場合
		適切な値を再入力してください。
11F	ゼッタイチカショウエラー	目標位置の最小移動量は、駆動系のリード長とエンコーダの
		分解能により決まります。
		入力した目標位置が、この最小移動量より少ないことを示し
		ています。
		(例)リード長20mmの場合、エンコーダ分解能は800パルス
		ですので最小移動量は20÷800=0.025mm/パルスとな
		ります。
		この場合、目標位置に0.02mmと入力するとこのメッセ
		ージがでます。
121	オシツケサーチエンドオーバー	押し付け動作で、最終到達位置がソフトリミットを超えています。
		途中でワークに押し当れば実害はありませんが、もし空振りし
		た場合はソフトリミットに達しますのでメッセージを出します。
		目標位置か位置決め幅のどちらかを変更してください。
122	ワリツケジ、フクスウジク	複数軸接続時に、軸No.割付が行なわれました。
40-	セツゾク	軸No.割付は、必ず1軸のみ接続状態で行なってください。
180	ジクNo.ヘンコウOK	操作確認のためのメッセージです。
181	コントローラ ショキカOK	(操作ミスや異常が発生したわけではありません)
182	ゲンテンヘンコウオールクリア	↑
201	ヒジョウテイシ	非常停止状態を検出。(エラーではありません)
20A	ドウサジ、サーボOFF	移動操作中に、PLC側からサーボオン信号 (SON) がOFFになったため、
		サーボOFF状態になり移動操作ができなくなったことを示します。



コード	メッセージ名称	内容
20C	ドウサジ、CSTR-ON	移動操作中に、PLC側からスタート信号(CSTR)がONにな
		り、移動指令が重複したことを示します。
20D	ドウサジ、STP-OFF	移動操作中に、PLC側から一時停止信号(*STP)がOFFに
		なり、移動操作ができなくなったことを示します。
20E	ソフトリミットオーバー	ソフトリミットに達したことを示します。
20F	オシツケカラブリケンシュツ	押付け動作で、ワークにぶつからなくて空振りしたことを示し
		ます。
		ワークの状態や、目標位置/位置決め幅の設定を見直してください。
210	ドウサジ、HOME-ON	移動操作中に、PLC側から原点復帰信号(HOME)がONに
		なり、移動指令が重複したことを示します。
211	ドウサジ、JOG-ON	移動操作中に、PLC側からジョグ移動信号(JOG)がONに
		なり、移動指令が重複したことを示します。
301	オーバーランエラー(M)	コントローラとのシリアル通信での異常を示します。
302	フレーミングエラー(M)	原因:①ノイズの影響によるデータ化け。
304	SCIR-QUE OV (M)	②シリアル通信での複数台制御の場合に、子局番号が
305	SCIS-QUE OV (M)	重複している。
306	R-BF OV	対策:①ノイズの影響を受けないように配線引き回し、機器
308	レスポンスタイムアウト(M)	の設置などの見直しを行なう。
30A	パケット R-QUE OV	②子局番号が重複しないように番号を替える。
30B	パケット S-QUE OV	もし解決しないときは、弊社にご連絡ください。
307	メモリコマンドキョゼツ	コントローラとのシリアル通信でコマンドを拒絶されたこと
		を示します。
309	ライトアドレスエラー	コントローラとのシリアル通信でWRITEアドレス不確定エ
		ラーになったことを示します。
		これらのメッセージは通常操作では発生しませんので、万が
		一発生した場合は原因究明の為電源遮断前に全エラーリスト
		を記録してください。
200	トルバケンドケート・・エニ	また、弊社にで連絡ください。
30C	セツゾクジクナシエラー	コントローラの軸No.が認識できないことを示します。
		原因:①コントローラが正常に動作していない。 ②付属ケーブルの通信ライン線(SGA/SGB)のみ断線している。
		③SIO変換器を使用している場合、変換器には24Vが
		供給されているがリンクケーブルが接続されていな
		い。 ④コントローラを複数台リンク接続した状態で、ADRS
		スイッチが誤って同じ番号を設定している。
		対策:①コントローラのRDYランプが点灯しているか確認する。
		点灯していなければコントローラの故障です。
		②もし予備のティーチングボックスがあれば交換する、ま
		たはパソコンに替えてみて直るかどうか試してみる。
		④ADRSスイッチの設定を重複しないようにする。
		③変換器〜コントローラ間のリンクケーブルを接続した後に電源を供給する。 ④ADRSスイッチの設定を重複したいようにする
		もし解決しないときは、弊社にご連絡ください。



6.5 **こんな場合には**

●PLC側と入出力信号のやりとりができない。

原因:① I/Oの24V電源を逆接続している。

(この場合、入力回路は影響されませんが出力回路は故障します)

- ②出力回路であれば、負荷が大きく最大電流を超える電流が流れて部品が故障した。
- ③PLC側のコネクタ部や中継端子台で接触不良がある。
- ④シールドケーブルのコネクタ部雌ピン内側が拡がっており、コントローラ側雄ピンとの間で接触不良を起こしている。

対策:電源やコネクタの接続状態、出力側の負荷を確認してください。

①②が該当の場合コントローラ交換が必要ですし、④の可能性がある場合シールドケーブル 交換が必要ですので弊社にご連絡ください。

↑注意:シールドケーブルの導通チェックを行なう際に、コネクタ部雌ピン内側を拡げないように充分注意してください。接触不良を起こして正常動作ができなくなる恐れがあります。

●電源投入時にALMランプが点灯する。

(何らかのアラームが発生しているか、非常停止状態/モータ電源遮断状態)

- ※ALM出力信号がOFF状態であれば、アラームが発生していますので、パソコンまたはティーチングボックスを接続して、エラー内容を確認の上、原因を取り除いてください。
- ※ALM出力信号がON状態であれば非常停止回路が働いています。
- ①操作盤の非常停止スイッチが押されていないか、また必要なインターロックが解除されているか。
- ②ティーチングボックスの非常停止スイッチが押されていないか
- ③イネーブルSW未対応のティーチングを接続して、パラメータNo.42〔イネーブル機能〕を 誤って有効に設定していないか。
- ④複数台を接続している場合、渡り配線は正しいか。

など確認してください。

●電源投入後にサーボオン信号を入力したがSVランプが点灯しない。

(サーボON状態にならない)

原因:①1/0シールドケーブルの接触不良。

②コントローラの故障。

パソコンかティーチングボックスの I/Oモニタ画面でサーボオン信号(SON)を確認してください。

入力されていればコントローラの故障と思われるので、弊社にご連絡ください。



●パルス列を入力しても動作しない。

原因:①パルス列を含む入出力I/Fの各信号が間違っている。

②パラメータの指令パルス列の形態設定が間違っている。

対策:①入力信号を確認してください。

②ユーザパラメータNo.63・64 指令パルス入力モード/極性を確認してください。

⚠ 注意:上位コントローラの一部に、パルス列形態の正/負論理が当社と逆のものがあります。
正/負論理の設定を逆にしてみてください。

●垂直方向設置の場合、下降時に異常音が発生する。

原因:積載質量が定格を超えている。

対策:①速度を遅くする。

②ユーザパラメータNo.7(サーボゲイン番号)に設定されている値を小さくする。 下限値は3を目安にしてください。

●停止している時に振動が発生する。

原因:スライダ部に外力が加えられている。

対策:外力を除去できない場合は、ユーザパラメータNo.12(位置決め停止時電流制限値)に 設定されている値を大きくします。

値を大きくすると停止保持トルクが増加しますが、上限値は70%を目安にしてください。

●原点位置や目標位置が時々ずれる。

原因:①ノイズの影響でエンコーダの波形が乱されている。

②ロッドタイプの場合、ロッド部に回転モーメントを加えて不回転精度が大きくなった。

対策:①接地工事が正しいか確認、またノイズ源となるような機器がないか確認。

②場合によってはアクチュエータの交換が必要ですので、弊社にご連絡ください。

●指定した移動量に対して半分しか動かない、あるいは2倍動く。

原因:①コントローラとアクチュエータの組み合わせが間違えている。

- ②アクチュエータはタイプによりボールネジのリードが異なりますますので、組合せを間違えますと移動量、速度が変化します。
- ③電子ギアの設定が間違っている。
- ④弊社での出荷時における間違い

対策: ①タイプの異なるアクチュエータが複数台あるときは、コントローラとの接続時に間違えていないかコントローラ前面に張ってあるシールなどで確認する。

- ②電子ギアの再計算を行なう。
- ③弊社にご連絡ください。



●ロボグリッパーで、移動中にサーボ異常が発生した。


原因:ワークが適切な場所になく、位置決めモード時にフィンガアタッチメントがワークに接触 した。

対策:ワークのずれ量を考慮して、押付けモード時にワークをクランプできるように押付け開始 位置とフィンガアタッチメント厚み (緩衝材を含む) を見直してください。

復旧処置は、送り機構部がロックしている可能性があるため、必ず先に開閉ねじを廻して フィンガアタッチメントを緩めてから、アラームリセットを行なってください。


↑注意:サーボオン信号が無効のとき、またはサーボオン信号が○Nのままで先にアラーム リセットを行なうとサーボ○N状態になります。

> この状態で開閉ねじを廻しても戻ってしまいロック状態を保持したままですので、 再度移動指令を行なうとアラームが再発します。



【3爪タイプ】

先にフィンガアタッチメントの一つを取り外してワークを除去してから開閉ねじを時計方向に廻す。





●電源投入後にサーボONすると異常動作する。

原因:電源投入時に、

- ①スライダまたはロッドの位置が、メカエンドにぶつかっている
- ②搬送物が強い外力で押されている

などにより、サーボON時における励磁相検出が正常に行なわれていない。

対策:①スライダまたはロッドの位置が、メカエンドにぶつかっていないか確認してください。 もし、メカエンドにぶつかっている場合は離してください。

ブレーキ付であれば電源を入力して強制解除してから動かしてください。

この際に、自重で急落下して手を挟んだり、ハンドやワークを損傷させないように注意 してください。

手で動かない場合、励磁相信号検出方向を確認し、必要に応じて検出方向を変更する方法もありますので事前に弊社にご相談ください。

詳細は、「6.2.2 アクチュエータ動作特性の関連」パラメータを参照願います。

②搬送物が周囲と干渉していないか確認してください。 もし、干渉しているようであれば目安として1mm以上離してください。

上記①②に該当しない場合は弊社にご連絡ください。

83



付録

接続可能なアクチュエータの仕様一覧

本仕様一覧に掲載している仕様は、動作条件およびパラメータ設定に必要な内容に限定しています。それ以外の詳細仕様は、カタログまたはアクチュエータの取扱説明書をご参照ください。

注意

- 押付け力は記載の定格押付け速度(出荷時設定)の場合であり目安の数値です。
- 最小押付け力以上でご使用ください。最小押付け力以下の設定では押付け力が安定しません。
- 押付け速度(パラメータ No.34)は設定を変えないでください。変える必要がある場合は当社までご相談ください。
- 動作条件の位置決め速度を押付け速度以下に設定すると押付け速度がその設定速度となり、所定の押付け力が出なくなります。

7クチュエータ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ		ネジ	パルス数	(mm)	方向	(mm/s)	[mm/s]	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
	RA2C	ボール ネジ	800	1	水平/ 垂直	1.25	25	0.05	50	100	3
	RA3C	ボール	800	5	水平/ 垂直	6.25	187	0.2	21	73.5	20
	TVAGO	ネジ	000	2.5	水平/ 垂直	3.12	114	0.2	50	156.8	20
	DCD3C	ボール	800	5	水平/ 垂直	6.25	187	0.2	21	73.5	20
	RGD3C	ネジ	800	2.5	水平	3.12	114	0.2	50	156.8	20
				2.0	垂直	0.12	93			100.0	
				10	水平/ 垂直	12.5	458 (at ~250st) 350 (at 300st)		30	150	
RCP2 (ロッド タイプ)	RA4C	ボール	800	5	水平/ 垂直	6.25	250 (at 50~200st) 237 (at 250st) 175 (at 300st)	0.2	75	284	20
917)		ネジ		2.5	水平	3.12	125 (at 50~200st) 118 (at 250st) 87 (at 300st)		150	358	
					垂直		114				
				10	水平/ 垂直	12.5	458 (at ~250st) 350 (at 300st)		30	150	
	RGS4C	ボールネジ	800	5	水平/ 垂直	6.25	250 (at 50~200st) 237 (at 250st) 175 (at 300st)	0.2	75	284	20
		イン		2.5	水平	3.12	125 (at 50~200st) 118 (at 250st) 87 (at 300st)		150	358	
					垂直		114				



アクチュエータ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ	, , ,	ネジ	パルス数	(mm)	方向	[mm/s]	[mm/s]	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
				10	水平/ 垂直	12.5	458 (at ~250st) 350 (at 300st)		30	150	
	RGD4C	ボールネジ	800	5	水平/ 垂直	6.25	250 (at 50~200st) 237 (at 250st) 175 (at 300st)	0.2	75	284	20
		**		2.5	水平	3.12	125 (at 50~200st) 118 (at 250st) 87 (at 300st)		150	358	
					垂直		114				
				16	水平	20	450		75	240	
		٠٠ عــ			垂直		400				
	RA6C	ボール ネジ	800	8	水平/ 垂直	10	210	0.2	130	470	20
				4	水平/ 垂直	5	130		300	800	
				16	水平	20	450		75	240	
				10	垂直	20	400		7.5	240	
RCP2	RGS6C	ボール ネジ	800	8	水平/ 垂直	10	210	0.2	130	470	20
(ロッド タイプ)				4	水平/ 垂直	5	130		300	800	
				16	水平	20	450		75	240	
		10			垂直		400				
	RGD6C	ボール ネジ	800	8	水平/ 垂直	10	210	0.2	130	470	20
				4	水平/ 垂直	5	130		300	800	
	00440	ボール		5	水平/ 垂直	6.25	250	0.3	26	90	
	SRA4R	ネジ	800	2.5	水平	3.12	124	0.2	50	170	20
				2.0	垂直	0.12	125	0.2	50	170	
	SRGS4R	ボール	800	5	水平/ 垂直	6.25	250	0.3	26	90	20
	3KG54K	ネジ	000	2.5	水平	3.12	124	0.2	50	170	∠0
				2.0	垂直	0.12	125	0.2		170	
	6BCD4D	ボール	800	5	水平/ 垂直	6.25	250	0.3	26	90	20
	SRGD4R ポール ネジ	000	2.5	水平	3.12	124	0.2	50	170	∠0	
					垂直	0	125	J			



アクチュエータ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度	
シリーズ		ネジ	パルス数	(mm)	方向	[mm/s]	(mm/s)	(G)	(N)	(N)	[mm/s]	
				20	水平	25	380 (at 50st) 540 (at 100st) 660 (at 150st) 770 (at 200st) 860 (at 250st) 940 (at 300st) 1000 (at 350~550st) 980 (at 600st) 850 (at 650st) 740 (at 700st) 650 (at 750st) 580 (at 800st)	0.7	11	39		
		-1 -11			垂直		380 (at 50st) 540 (at 100st) 660 (at 150st) 770 (at 200st) 800 (at 250~600st) 740 (at 700st) 650 (at 750st) 580 (at 800st)	0.2				
	SA5C	ボール ネジ	800	12	水平	15	300 (at 50st) 460 (at 100st) 600 (at 150~550st) 540 (at 600st)	0.7	40	115	20	
				12	垂直	15	460 (at 650st) 400 (at 700st) 360 (at 750st) 300 (at 800st)	0.3	40	110		
RCP2 (スライダ			6	水平	7.5	295 (at 50st) 300 (at 100~550st) 270 (at 600st) 230 (at 650st)	0.7	70	210			
タイプ)				-	垂直	-	200 (at 700st) 180 (at 750st) 150 (at 800st)	0.3		-		
				3	水平	3.75	150 (at ~550st) 135 (at 600st) 115 (at 650st) 100 (at 700st)	0.7	140	330		
					垂直		90 (at 750st) 75 (at 800st)	0.3				
					12	水平	15	300 (at 50st) 460 (at 100st) 600 (at 150~550st) 540 (at 600st)	0.3	_	_	_
				12	垂直		460 (at 650st) 400 (at 700st) 360 (at 750st) 300 (at 800st)	0.2				
	SA5R ボール ネジ 8	800	6	水平	7.5	295 (at 50st) 300 (at 100~550st) 270 (at 600st) 230 (at 650st)	0.3	_	_	_		
					垂直		200 (at 700st) 180 (at 750st) 150 (at 800st)	0.2				
				3	水平	3.75	150 (at ~550st) 135 (at 600st) 115 (at 650st)	0.2	_	_	_	
					垂直		100 (at 700st) 90 (at 750st) 75 (at 800st)	0.2				



アクチュエータ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ	717	ネジ	パルス数	(mm)	方向	[mm/s]	[mm/s]	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
				20	水平	25	380 (at 50st) 540 (at 100st) 660 (at 150st) 770 (at 200st) 860 (at 250st) 940 (at 300st) 1000 (at 350~550st) 980 (at 60ost) 850 (at 650st) 740 (at 700st) 650 (at 750st) 580 (at 800st)	0.7	11	39	
		12 11			垂直		380 (at 50st) 380 (at 50st) 540 (at 100st) 660 (at 150st) 770 (at 200st) 800 (at 250 ~ 600st) 740 (at 700st) 650 (at 750st) 580 (at 800st)	0.2			
	SA6C	ボールネジ	800	10	水平		300 (at 50st) 460 (at 100st) 600 (at 150~550st) 540 (at 600st)	0.7		44-	20
				12	垂直	15	460 (at 650st) 400 (at 700st) 360 (at 750st) 300 (at 800st)	0.3	40	115	
RCP2 (スライダ				6	水平	7.5	295 (at 50st) 300 (at 100~550st) 270 (at 600st) 230 (at 650st)	0.7	70	210	
タイプ)					垂直		200 (at 700st) 180 (at 750st) 150 (at 800st)	0.3			
				3	水平	3.75	150 (at ~550st) 135 (at 600st) 115 (at 650st)	0.7	140	330	
				3	垂直		100 (at 700st) 90 (at 750st) 75 (at 800st)	0.3			
				12	水平	. 15	300 (at 50st) 460 (at 100st) 600 (at 150~550st) 540 (at 600st)	0.3	_	_	_
				12	垂直	10	460 (at 650st) 400 (at 700st) 360 (at 750st) 300 (at 800st)	0.2			
	SA6R ポール ネジ 800	800	6	水平	7.5	295 (at 50st) 300 (at 100~550st) 270 (at 600st) 230 (at 650st)	0.3	_	_	_	
			6	垂直	7.5	200 (at 700st) 180 (at 750st) 150 (at 800st)	0.2				
			3	水平	3.75	150 (at ~550st) 135 (at 600st) 115 (at 650st)	0.2	_	_	_	
			J	垂直	0.70	100 (at 700st) 90 (at 750st) 75 (at 800st)	0.2				



7クチュエータ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ	7.17	ネジ	パルス数	(mm)	方向	[mm/s]	[mm/s]	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
		18		16	水平垂直	20	380 (at 50st) 470 (at 100st) 533 (at 150~750st) 480 (at 800st)	0.3	90	250	
	SA7C	ボール ネジ	800	8	水平垂直	10	266 (at 50~700st) 240 (at 800st)	0.3	150	500	20
				4	水平 垂直	5	133 (at 50~700st) 120 (at 800st)	0.2	280	800	
		ボール		16	水平	20	380 (at 50st) 470 (at 100st) 533 (at 150~750st) 480 (at 800st)	0.3	_	_	-
	SA7R	ネジ	800		垂直 水平		400	0.2			
				8	垂直	10	266 (at 50~700st) 240 (at 800st)	0.3	_	_	_
				4	水平垂直	- 5	133 (at 50~700st) 120 (at 800st)	0.2	_	_	_
				12	水平垂直	15	600 (at 50~500st) 470 (at 600st)	0.3	40	120	
	SS7C	ボール ネジ	800	6	水平 垂直	7.5	300 (at 50~500st) 230 (at 600st)	0.3	75	220	20
				3	水平 垂直	3.75	150 (at 50~500st) 115 (at 600st)	0.2	140	350	
RCP2 (スライダ タイプ)				12	水平	15	600 (at 50~500st) 470 (at 600st)	0.3	_	_	_
	0070	ボール			垂直		440 (at 50~500st) 440 (at 600st)	0.2			
	SS7R	ネジ	800	6	水平垂直	7.5	250 (at 50~500st) 230 (at 600st)	0.3	_	-	_
				3	水平	3.75	105 (at 50~500st) 105 (at 600st)	0.2	_	_	_
				20	水平	25	666 (at 50~800st) 625 (at ~900st) 515 (at ~1000st)	0.2	50	100	
				20	垂直	25	600 (at 50~800st) 600 (at ~900st) 515 (at ~1000st)	0.2	50	180	
	SS8C	ボール	800	10	水平	12.5	333 (at 50~800st) 310 (at ~900st) 255 (at ~1000st)	0.3	95	320	20
	3300	ネジ			垂直	12.0	300 (at 50~800st) 300 (at ~900st) 255 (at ~1000st)	0.2	33	320	20
			-	5	水平	6.25	165 (at 50~800st) 155 (at ~900st) 125 (at ~1000st)	0.2	180	630	
				, J	垂直	0.20	150 (at 50~800st) 150 (at ~900st) 125 (at ~1000st)	0.2		550	



アクチュエータ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ		ネジ	パルス数	(mm)	方向	[mm/s]	[mm/s]	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
				20	水平	25	600 (at 50~800st) 600 (at ~900st) 515 (at ~1000st)	0.3	_	_	
				20	垂直	25	333 (at 50~800st) 333 (at ~900st) 333 (at ~1000st)	0.2			
	SS8R	ボール	800	10	水平	12.5	300 (at 50~800st) 300 (at ~900st) 255 (at ~1000st)	0.3	_		
	330K	ネジ	800	10	垂直	12.5	250 (at 50~800st) 250 (at ~900st) 250 (at ~1000st)	0.2			
RCP2				5	水平	6.25	160 (at 50~800st) 155 (at ~900st) 125 (at ~1000st)	0.2	_		
タイプ)				3	垂直	0.23	140 (at 50~800st) 140 (at ~900st) 140 (at ~1000st)	0.2			
	ПСОС	ボールネジ	800	30	水平	37.5	1200 (at 50~800st) 1000 (at ~900st) 800 (at ~1000st)	0.3			
	HS8C		000		垂直	37.5	750 (at 50~800st) 750 (at ~900st) 750 (at ~1000st)	0.2	_		
	HS8R	ボール	800	30	水平	37.5	1200 (at 50~800st) 1000 (at ~900st) 800 (at ~1000st)	0.3	_		_
	HOOK	ネジ	800		垂直	37.3	750 (at 50~800st) 750 (at ~900st) 750 (at ~1000st)	0.2			
RCP2 (ベルト	BA6/ BA6U	ベルト	800	54 相当	水平	67.5	1000	0.5	_	_	_
タイプ)	BA7/ BA7U	ベルト	800	54 相当	水平	67.5	1500	0.5	-	-	_
	GRSS	_	800	1.57	_	1.96	78	_	4	14	20
	GRLS	_	800	12	_	15(度/s)	600(度/s)	_	1.8	6.4	5 (度/s)
	GRS	_	800	1	_	1.25	33.3	_	9	21	5
	GRM	_	800	1.1		1.37	36.7	_	23	80	5
RCP2	GRST		800	1.05 2.27		1.31 2.83	34 75	_	15 7.5	40 20	5
(グリッパ	GR3LS	_	800	12		2.83	200	_	7.5 5	18	5 5(度/s)
タイプ)	GR3LM	-	800	12		15	200	_	15	51	5(度/s) 5(度/s)
	GR3SS	_	800	2.5		3.12	40	_	7	22	5
	GR3SM	_	800	3	_	3.75	50	_	30	102	5
	GRHM	_	800	2	_	2.5	100	_	25	125	5
	GRHB	_	800	2	_	2.5	100	_	60	200	5



アクチュエータ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ	717	ネジ	パルス数	(mm)	方向	[mm/s]	[mm/s]	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
	RTBS	_	800	減速比: 1/30	_	15 (度/s)	400 (度/s)	_	_	_	_
	KIDO	_	800	減速比: 1/45	_	10 (度/s)	266 (度/s)	_	_	_	_
	RTBSL	_	800	減速比: 1/30	ı	15 (度/s)	400 (度/s)	_	ı	_	
	IVIDOL	_	000	減速比: 1/45	ı	10 (度/s)	266 (度/s)	_	ı	_	1
	RTCS	_	800	減速比: 1/30	_	15 (度/s)	400(度/s)	_	-	_	_
	11100	_	000	減速比: 1/45	_	10 (度/s)	266 (度/s)	_	-	_	_
	RTCSL	_	800	減速比: 1/30	-	15 (度/s)	400 (度/s)	_	-	_	_
	TTTOOL	_	000	減速比: 1/45	-	10 (度/s)	266 (度/s)	-	Ī		-
	RTB	_	800	減速比: 1/20	_	22.5 (度/s)	600 (度/s)	_	-	_	_
	IVID	_	000	減速比: 1/30	_	15 (度/s)	400 (度/s)	_	_	_	_
	DTDI	_	800	減速比: 1/20	_	22.5 (度/s)	600(度/s)	_	_	_	_
RCP2 (ロータリ	RTBL	_	800	減速比: 1/30	ı	15 (度/s)	400 (度/s)	_	ı	_	1
タイプ)	RTC	_	800	減速比: 1/20	-	22.5 (度/s)	600(度/s)	_	-	_	-
	KIO	_	000	減速比: 1/30	-	15 (度/s)	400 (度/s)	_	-	_	-
	RTCL	_	800	減速比: 1/20	_	22.5 (度/s)	600(度/s)	_	-	_	_
	ICIOL	_	000	減速比: 1/30	-	15 (度/s)	400 (度/s)	_	-		-
	RTBB	_	800	減速比: 1/20	_	22.5 (度/s)	600(度/s)	_	_	_	_
	11122	_	000	減速比: 1/30	_	15 (度/s)	400(度/s)	_	-	_	_
	RTBBL	_	800	減速比: 1/20	_	22.5 (度/s)	600(度/s)	_	-	_	_
	TTIBBL	_	000	減速比: 1/30	-	15 (度/s)	400(度/s)	_	Ī	-	1
	RTCB	_	800	減速比: 1/20	_	22.5 (度/s)	600(度/s)	_	_	_	_
		_		減速比: 1/30	_	15 (度/s)	400 (度/s)	_	_	_	_
	RTCBL	_	800	減速比: 1/20	_	22.5 (度/s)	600(度/s)	_	_	-	_
	TODE	_	000	減速比: 1/30	_	15 (度/s)	400 (度/s)	_	_	_	_



アクチュエータ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ	7 1 7	ネジ	パルス数	[mm]	方向	[mm/s]	[mm/s]	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
	DAGAG	すべり	000	4	水平/	5	180 (at 25st) 200 (at 50~100st)	0.0	0.9	16.1	
	RA2AC	ネジ	800	2	垂直	2.5	100	0.2	1.9	28.3	5
				1		1.25	50		3.8	39.5	
	RA2BC	すべり	800	6	水平/	7.5	180 (at 25st) 280 (at 50st) 300 (at 75~150st)	0.2	0.6	11.9	5
2000	RAZBC	ネジ	800	4	垂直	5	180 (at 25st) 200 (at 50~150st)	0.2	0.9	16.1	5
RCP3 (ロッド				2		2.5	100		1.9	28.3	
タイプ)	DAGAR	すべり	000	4	水平/	5	180 (at 25st) 200 (at 50~150st)	0.0	0.9	16.1	
	RA2AR	ネジ	800	2	垂直	2.5	100	0.2	1.9	28.3	5
				1	<u></u>	1.25	50		3.8	39.5	
		すべり		6	水平/	7.5	180 (at 25st) 280 (at 50st) 300 (at 75~150st)		0.6	11.9	
	RA2BR ネジ	800	4	垂直	5	180 (at 25st) 200 (at 50~150st)	0.2	0.9	16.1	5	
				2		2.5	100		1.9	28.3	
	SA2AC	すべり	800	4	水平	5	180 (at 25st) 200 (at 50~100st)	0.2	_		
	SAZAC	ネジ	800	2	小牛	2.5	100	0.2	_	_	_
				1		1.25	50				
	SA2BC	すべり ネジ	. 1800	6	水平	7.5	180 (at 25st) 280 (at 50st) 300 (at 75~150st)	0.2	_	_	
				4	水平	5	180 (at 25st) 200 (at 50~150st)	0.2			
				2		2.5	100				
	SA2AR	すべり	800	4	水平	5	180 (at 25st) 200 (at 50~100st)	0.2	_	_	_
		ネジ		2		2.5	100				
RCP3 (スライダ	04000	すべり	000	6	-14.75	7.5	50 180 (at 25st) 280 (at 50st) 300 (at 75~150st)				
タイプ)	SA2BR	ネジ	800	4	水平	5	180 (at 25st) 200 (at 50~150st)	0.2	_	_	_
				2		2.5	100				
				6	水平 垂直	7.5	300	0.3	9	15	
	SA3C	ボール ネジ	800	4	水平垂直	- 5	200	0.3	14	22	20
				2	水平垂直	2.5	100	0.2	27	44	
				6	水平	7.5	300	0.3	9	15	
	SA3R	ボール ネジ		垂直	- 5	200	0.3	14	22	-	
				2	水平垂直	2.5	100	0.2	27	44	



アクチュエー タ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ	, , ,	ネジ	パルス数	(mm)	方向	[mm/s]	(mm/s)	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
				10	水平垂直	12.5	380 (at 50st) 500 (at 100st~500st)	0.7 0.3	20	34	
	SA4C	ボールネジ	800	5	水平	6.25	250	0.7	40	68	20
				2.5	水平垂直	3.12	125	0.7	82	136	
				10	水平垂直	12.5	380 (at 50st) 500 (at 100st~500st)	0.3	20	34	
	SA4R	ボールネジ	800	5	水平垂直	6.25	250	0.3	40	68	-
				2.5	水平垂直	3.12	125	0.2	82	136	
RCP3 (スライダ タイプ)				20	水平	25	380 (at 50st) 540 (at 100st) 660 (at 150st) 770 (at 200st) 860 (at 250st) 940 (at 300st) 1000 (at 350~600st) 910 (at 650st) 790 (at 700st) 690 (at 750st) 610 (at 800st) 380 (at 50st) 540 (at 100st) 660 (at 150st) 770 (at 200st) 800 (at 250~650st) 790 (at 750st) 690 (at 750st)	0.7	17	28	
	SA5C	ボール ネジ	800		水平		380 (at 50st) 540 (at 100st) 600 (at 150st~550st)	0.7			20
				12	垂直	15	570 (at 600st) 490 (at 650st) 425 (at 700st) 370 (at 750st) 330 (at 800st)	0.3	28	47	
					水平	1	300 (at 50st~550st) 285 (at 600st) 245 (at 650st)	0.7		0.5	
				6	垂直	7.5	210 (at 700st) 185 (at 750st) 165 (at 800st)	0.3	57	95	
				3	水平	3.75	150 (at 50st~550st) 140 (at 600st) 120 (at 650st)	0.7	113	189	
				-	垂直		105 (at 700st) 90 (at 750st) 80 (at 800st)	0.3			



アクチュエータ	タイプ	送り	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ	717	ネジ	パルス数	(mm)	方向	[mm/s]	(mm/s)	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
				12	水平	15	380 (at 50st) 540 (at 100st) 600 (at 150st~550st) 570 (at 600st)	0.3	30	47	
				12	垂直	13	490 (at 650st) 425 (at 700st) 370 (at 750st) 330 (at 800st)	0.2	30	47	
	SA5R	ボールネジ	800	6	水平	7.5	300 (at 50st~550st) 285 (at 600st) 245 (at 650st)	0.3	58	95	20
				0	垂直	7.5	210 (at 700st) 185 (at 750st) 165 (at 800st)	0.2	36	95	
				3	水平	3.75	150 (at 50st~550st) 140 (at 600st) 120 (at 650st)	0.2	112	189	
				ŭ	垂直	0.70	105 (at 700st) 90 (at 750st) 80 (at 800st)	0.2	112	100	
RCP3 (スライダ タイプ)				20	水平	25	380 (at 50st) 540 (at 100st) 660 (at 150st) 770 (at 200st) 860 (at 250st) 940 (at 300st) 1000 (at 350~600st) 910 (at 650st) 790 (at 700st) 690 (at 750st) 610 (at 800st)	0.7	17	28	
		12 11			垂直		380 (at 50st) 540 (at 100st) 660 (at 150st) 770 (at 200st) 800 (at 250~650st) 790 (at 700st) 690 (at 750st) 610 (at 800st)	0.2			
	SA6C	ボールネジ	800		水平		380 (at 50st) 540 (at 100st) 600 (at 150st~550st) 570 (at 600st)	0.7			20
				12	垂直	15	490 (at 650st) 425 (at 700st) 370 (at 750st) 330 (at 800st)	0.3	28	47	
				6	水平	7.5	300 (at 50st~550st) 285 (at 600st) 245 (at 650st)	0.7	<i>E</i> 7	05	
				6	垂直 7.5	210 (at 700st) 185 (at 750st) 165 (at 800st)	0.3	57	95		
				3	水平	3.75	150 (at 50st~550st) 140 (at 600st) 120 (at 650st)	0.7	113	189	
					垂直	5.75	105 (at 700st) 90 (at 750st) 80 (at 800st)	0.3	113	109	




77511-5	タイプ	送り ネジ	エンコーダ	リード	取付	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
シリーズ		イン	パルス数	(mm)	方向	[mm/s]	(mm/s)	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
RCP3 (スライダ タイプ)	SA6R	ボールネジ	800	12 垂直	水平	- 15	380 (at 50st) 540 (at 100st) 600 (at 150st~550st) 570 (at 600st) 490 (at 650st)	0.3	30	47	20
					垂直		425 (at 700st) 370 (at 750st) 330 (at 800st)	0.2			
				6	水平	7.5	300 (at 50st~550st) 285 (at 600st) 245 (at 650st)	0.3	58	95	
					垂直		210 (at 700st) 185 (at 750st) 165 (at 800st)	0.2			
				3	3 垂直	3.75	150 (at 50st~550st) 140 (at 600st) 120 (at 650st)	0.2	112	189	
				3			105 (at 700st) 90 (at 750st) 80 (at 800st)	0.2		109	
		ボールネジ	800	6	水平	7.5	300	0.3	5.4 9	9	
					垂直		200 0.2				
	TA3C			2	水平	5	200	0.3	8.4 14	14	20
					垂直	2.5	133	0.2	16.8	28	
					水平 垂直		100 67	0.2			
	TA3R	ボールネジ	800	6	水平	7.5	300	0.2	5.4		
					垂直		200	0.2		9	20
				_	水平	_	200	0.3	0.4	14	
				4	垂直	- 5	133	0.2	8.4		
				2	水平	2.5	100	0.2	16.8	28	
					垂直		67	0.2			
RCP3 (テーブル	TA4C	ボールネジ	800	6	水平垂直	7.5	300	0.3 0.2	9	15	20
				4	水平 垂直	- 5	200	0.3	13.2	22	
				2	水平 垂直	2.5	100	0.2	26.4	44	
タイプ)	TA4R	ボールネジ	800	6	水平 垂直	7.5	300	0.3	9	15	
				2	水平 垂直	5	200	0.3	13.2	22	20
					水平 垂直	2.5	100	0.2	26.4	44	
	TA5C	ボール ネジ	800	10	水平	12.5	465	0.3	20	34	-
					垂直		400	0.2			
				5	水平 垂直	6.25	250	0.3	40	68 2	20
				2.5	水平 垂直	垂直 3.12	125	0.2	82	136	
	TA5R	ボールネジ	800	10	水平	12.5	465	0.3	20	34	
					垂直		400	0.2			
				5	水平 垂直	6.25	250	0.3	40	68	20
				2.5	水平垂直	3.12	125	0.2	82	136	



アクチュエータ シリーズ	タイプ	送り ネジ	エンコーダ パルス数	リード	取付方向	最低速度	最高速度	最大 加減速度	最小 押付け力	最大 押付け力	定格押付け 速度
				(mm)		[mm/s]	[mm/s]	(G)	(N)	(N)	[mm/s]
RCP3 (テーブル タイプ)	TA6C	ボールネジ	800	12	水平	- 15	560	0.3	30	47	20
					垂直		500	0.2			
				6	水平	7.5	300	0.3	58	95	
					垂直			0.2			
				3	水平	3 75	3.75 150 0.2 112	0.2	112	189	
					垂直	0.70		100			
	TA6R	ボール ネジ	800	12	水平	15	560	0.3	30	47	
					垂直	10	500 0.2	.,			
				6	水平	- 7.5	300 -	0.3	58	95	20
					垂直			0.2			
				3	水平	3.75	150	0.2	112	189	
					垂直			0.2			
	TA7C	ボール ネジ	800	12	水平	- 15	600	0.3	30	47	20
					垂直		580	0.2			
				6	水平	7.5	300	0.3	58	95	
					垂直			0.2			
				3	水平	3.75	150	0.2	112	189	
					垂直			0.2			
	TA7R	ボールネジ	800	12	水平	- 15	600	0.3	30	47	
					垂直		580	0.2			
				6	水平	7.5	300	0.3	58	95	
					垂直			0.2			
				3	水平 垂直	3.75	150	0.2	112	189	




スライダタイプ(モータストレートタイプ)の速度と可搬質量の相関図



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。




スライダタイプ (モータ折返しタイプ) の速度と可搬質量の相関図



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。




ロッド標準タイプの速度と可搬質量の相関図



- (注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。
- (注1) 水平設置の場合は、外付けガイドを併用した場合の数値です。




シングルガイド付タイプの速度と可搬質量の相関図



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。




ダブルガイド付タイプの速度と可搬質量の相関図



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。



防塵・防滴タイプの速度と可搬質量の相関図



- (注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。
- (注1) 水平設置の場合は、外付けガイドを併用した場合の数値です。
- (注2) 速度に対する可搬質量を最大でご使用になりますと、振動オーバーシュートが発生する場合があります。70%程度 の余裕をみてご選定ください。




押付け力と電流制限値


<u></u> 注 意

- ・押付け力と電流制限値の関係は定格押付け速度(出荷時設定の場合)であり目安の数値です。
- ・最小押付け力以上でご使用ください。最小押付け力以下の設定では押付け力が安定しません。
- ・押付け速度 (パラメータNo.34) は設定を変えないでください。変える必要がある場合は当社までご相談ください。
- ・動作条件の位置決め速度を押付け速度以下に設定すると押付け速度がその設定速度となり、 所定の押付け力が出なくなります。

RCP2シリーズ

ロッドタイプ








RCP2シリーズ

全長ショートタイプ

SRA4R/SRGS4R/SRGD4R



RCP2シリーズ

スライダタイプ


SA5C/SA6C/SS7Cタイプ








SS8Cタイプ








RCP2シリーズ


グリッパー

















RCP2シリーズ 3ッ爪グリッパー














RCP3シリーズ


細小型ロッドタイプ


※太線範囲内が仕様値




















RCP3シリーズ スライダタイプ










RCP3シリーズ 細小型テーブルタイプ






RCP3シリーズ テーブルタイプ





PCON





パラメータの記録

記録年月日:

区分 a: アクチュエータのストローク範囲の関連

b: アクチュエータ動作特性の関連 c: 外部インターフェースの関連

d: サーボゲイン調整

番号	区分	シンボル	名称	単位	記録データ
3	а	LIMM	ソフトリミット+側	mm	
4	а	LIML	ソフトリミットー側	mm	
5	а	ORG	原点復帰方向 [0:逆/1:正]	_	
7	d	PLGO	サーボゲイン番号	_	
9	b	ACMD	加減速度初期値	G	
10	b	INP	位置決め幅初期値	mm	
12	b	SPOW	位置決め停止時電流制限値	%	
13	b	ODPW	原点復帰時電流制限値	%	
16	С	BRSL	SIO通信速度	bps	
17	С	RTIM	従局トランスミッタ活性化最小遅延時間	msec	
18	b	LS	電源センサ入力極性	_	
21	С	SON	サーボON入力 [0:有効/1:無効]		
22	а	OFST	原点復帰オフセット量	mm	
25	С	IOPN	PIOパターン選択	_	
28	b	PHSP	励磁相信号検出動作初期移動方向 [0:逆/1:正]		
29	b	PHSP	励磁相信号検出時間	msec	
31	d	VLPG	速度ループ比例ゲイン	_	
32	d	VLPT	速度ループ積分ゲイン	_	
33	d	TRQF	トルクフィルタ時定数	_	
35	b	SAFV	セーフティー速度	mm/sec	
40	С	HOME	原点復帰入力 [0:有効/1:無効]	_	
42	b	ENBL	イネーブル機能 [0:有効/1:無効]	_	
43	b	HMC	原点確認センサ入力極性 [0:a接点/1:b接点]	_	
45	С	SIVM	サイレントインターバル倍率	_	
53	b	HSTP	停止モード初期値	_	
57	b	TQLM	トルク制限値	%	
58	С	SDCR	サーボOFF&アラーム停止時の偏差クリア [0:無効/1:有効]	_	
59	b	FSTP	トルク制限中エラー監視 [0:無効/1:有効]	_	
60	С	DCLR	偏差カウンタクリア入力 [0:有効/1:無効]	_	
61	С	TL	トルク制限指令入力 [0:有効/1:無効]	_	
62	b	CPR	パルスカウント方向 [0:正転/1:逆転]	_	
63	С	MOD	指令パルス入力モード	_	
64	С	POLE	指令パルス入力モード極性[0:正/1:負]	_	
65	b	CNUM	電子ギア分子	_	
66	b	CDEN	電子ギア分母	_	
77	b	LEAD	ボールネジリード長	mm	



変更履歴

改定日	改定内容			
	初版			
	第2版			
	第3版			
2007.06	第4版			
	第 5 版			
2009.12	第 51 版			
	・CE マーキングについて追加			
2010.02	第6版			
	・取扱説明書管理番号の変更			
2010.03	第7版			
	・冒頭、表紙の次に「お使いになる前に」を追加			
	・P2、型式に「H:高加速可搬仕様」追加			
	・裏表紙、エイトの対応時間を 24 時間に変更			
2010.04	第8版			
	・冒頭、目次前の「安全上のご注意」を削除し、目次直後に「安全ガイ			
	ド」を追加			
	・P87、付録の「対応アクチュエータ仕様一覧」を「接続可能なアクチュ			
	エータの仕様一覧」に差替え			
	・P101、付録に「押付け力と電流制限値」を追加			
	・裏表紙、本社と静岡営業所の住所の番地を変更			
	第9版			
	・欠番			
2010.09	第 10 版			
	・冒頭、CE マーキングについてを追記			
	・P42,53、エンコーダパルス数、リードの表は巻末に移動し、そちらを			
	見るように誘導			
	・P43,54、電子ギヤ比の算出例を追加			
	・P46,47、磁極検出時間についての説明を修正			
	・P57,58、磁極検出時間についての説明を修正			
	・押付力と電流制限値の関係を巻末に移動			
	・P75、0C8 エラー追記			
	・P83,97、注意の中の参照パラメータ番号の訂正			
	・裏表紙、エイトの休日を年末年始だけに変更			
2011.01	第 11 版			
	・P70、「速度ループ積分ゲイン」の誤記訂正			



改定日	
2011.04	第 12 版
	・CE マーキングのページを差し替え
2011.07	第 13 版 ・P14 ~ 15、1.5 保証の内容変更 ・P62、73、位置決め幅設定時注意書き追加 ・P75、過電流エラー削除 ・P83 ~ 94、付録. 接続可能なアクチュエーター覧の内容、追加変更
2012.05	第 14 版 ・目次の前に"UL に対応するための説明"を追記 ・P4 ~ 7、安全ガイドの内容追加変更 ・P19、3.1 接地環境を見直し
2012.07	第 15 版 ・UL の内容変更
2013.01	第 16 版 ・UL 削除、HOME 信号の説明訂正
2014.05	第 17 版 ・オープンコレクタ時の入力パルスイメージを追加 ・P11、30、注意事項を追加



株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-5105	FAX	054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL	03-5419-1601	FAX	03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0002	大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F	TEL	06-6457-1171	FAX	06-6457-1185
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL	052-269-2931	FAX	052-269-2933
盛岡営業所	〒020-0062	岩手県盛岡市長田町 6-7 クリエ 21 ビル 7F	TEL	019-623-9700	FAX	019-623-9701
仙台営業所	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F	TEL	022-723-2031	FAX	022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F	TEL	0258-31-8320	FAX	0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL	028-614-3651	FAX	028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市籠原南1丁目 312 番地あかりビル 5F	TEL	048-530-6555	FAX	048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207	茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F	TEL	029-830-8312	FAX	029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSEN ビル 2F	TEL	042-522-9881	FAX	042-522-9882
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL	046-226-7131	FAX	046-226-7133
長野営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401	TEL	0263-40-3710	FAX	0263-40-3715
甲府営業所	₹400-0031	山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F	TEL	055-230-2626	FAX	055-230-2636
静岡営業所	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-6293	FAX	054-364-2589
浜松営業所	₹430-0936	静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ビルディング 7F	TEL	053-459-1780	FAX	053-458-1318
豊田営業所	₹446-0056	愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F	TEL	0566-71-1888	FAX	0566-71-1877
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL	076-234-3116	FAX	076-234-3107
京都営業所	〒612-8401	京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F	TEL	075-646-0757	FAX	075-646-0758
兵庫営業所	〒673-0898	兵庫県明石市樽屋町 8番 34号大同生命明石ビル 8F	TEL	078-913-6333	FAX	078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD. 101	TEL	086-805-2611	FAX	086-244-6767
広島営業所	〒730-0802	広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F	TEL	082-532-1750	FAX	082-532-1751
松山営業所	〒790-0905	愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL	089-986-8562	FAX	089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL	092-415-4466	FAX	092-415-4467
大分出張所	₹870-0823	大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム III 2F	TEL	097-543-7745	FAX	097-543-7746
熊本営業所	〒862-0954	熊本県熊本市中央区神水 1-38-33 幸山ビル 1F	TEL	096-386-5210	FAX	096-386-5112

お問い合せ先

アイエイアイお客様センター エイト

(受付時間)月〜金 24 時間(月 7:00AM〜金 翌朝 7:00AM) 土、日、祝日 8:00AM〜5:00PM (年末年始を除く)

フリー 0800-888-0088

FAX: 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

IAI America Inc.

Head Office: 2690 W, 237th Street Torrance, CA 90505
TEL (310) 891-6015 FAX (310) 891-0815
Chicago Office: 110 East State Parkway, Schaumburg, IL 60173
TEL (847) 908-1400 FAX (847) 908-1399
Atlanta Office: 1220 Kennestone Circle Suite 108 Marietta, GA 30066
TEL (678) 354-9470 FAX (678) 354-9471
website: www.intelligentactuator.com

IAI Industrieroboter GmbH

Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany TEL 06196-88950 FAX 06196-889524

IAI (Shanghai) Co.,Ltd.

SHANGHAI JIAHUA BUSINESS CENTER A8-303, 808, Hongqiao Rd. Shanghai 200030, China TEL 021-6448-4753 FAX 021-6448-3992 website : www.iai-robot.com

IAI Robot (Thailand) Co.,LTD.

825 PhairojKijja Tower 12th Floor, Bangna-Trad RD., Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand TEL +66-2-361-4458 FAX +66-2-361-4456

製品改良のため、記載内容の一部を予告なしに変更することがあります。 Copyright © 2014. Dec. IAI Corporation. All rights reserved.